SUUNTO AMBIT3 RUN 2.0 ANVÄNDARGUIDE

1 SÄKERHET 6
2 Komma igång 8
2.1 Knappar och menyer 8
2.2 Konfigurera 9
2.3 Justera inställningarna 12
3 Egenskaper 14
3.1 Aktivitetsövervakning 14
3.2 Autopaus 15
3.3 Automatisk växling 15
3.4 Bakgrundsbelysning 16
3.5 Knapplås 18
3.6 Kompass 19
3.6.1 Ställa in missvisningsvärde 20
3.6.2 Kalibrera kompassen 21
3.6.3 Låsa bäring
3.7 Nedräknare 24
3.8 Skärmar 25
3.8.1 Justera skärmkontrasten 25
3.8.2 Invertera färgen på skärmen 26
3.9 Träna med sportlägen 26
3.9.1 Använda Suunto Smart Sensor 27
3.9.2 Sätta på Suunto Smart Sensor 28
3.9.3 Starta träning 29
3.9.4 Under träning 30
3.9.5 Registrera banor 31
3.9.6 Registrera varv 31
3.9.7 Navigera under träning 32
3.9.8 Använda kompassen under träning 33

3.10 Tillbaka till start	34
3.11 Uppdateringar av programvara	35
3.12 FusedSpeed	35
3.13 lkoner	38
3.14 Intervalltidtagare	41
3.15 Intervallträning	42
3.16 Loggbok	45
3.17 Indikator för ledigt minne	48
3.18 Movescount	48
3.19 Mobilappen Movescount	50
3.19.1 En andra skärm på mobilen	52
3.19.2 Synkronisera med mobilappen	53
3.20 Navigera med GPS	54
3.20.1 Ta emot en GPS-signal	55
3.20.2 GPS-rutnät och positionsformat	56
3.20.3 GPS-noggrannhet och energiförbrukning	57
3.21 Meddelanden	58
3.22 POD:ar och pulssensorer	59
3.22.1 Para ihop PODar och pulssensorer	59
3.22.2 Använda foot POD	61
3.23 Intressepunkter (POI)	63
3.23.1 Kontrollera var du befinner dig	66
3.23.2 Lägga till din plats som en POI	67
3.23.3 Ta bort en POI	68
3.24 Återhämtning	69
3.24.1 Återhämtningstid	69
3.24.2 Återhämtningstillstånd	70
3.25 Rutter	75

3.25.1 Följa en rutt	76
3.25.2 Under navigering	80
3.26 Löpprestationsnivå	82
3.27 Servicemenyn	86
3.28 Genvägar	88
3.29 Sportlägen	88
3.30 Stoppur	89
3.31 Suunto Apps	91
3.32 Tid	92
3.32.1 Väckarklocka	93
3.32.2 Tidssynkronisering	95
3.33 Rutt tillbaka	96
3.34 Träningsprogram	97
4 Skötsel och support	100
4.1 Riktlinjer för hantering	100
4.2 Vattentät	100
4.3 Ladda batteriet	. 101
4.4 Byta batteri i Smart Sensor	102
4.5 Support	103
5 Referens	105
5.1 Tekniska specifikationer	105
5.2 Efterlevnad	106
5.2.1 CE	106
5.2.2 Efterlevnad av FCC-reglerna	106
5.2.3 IC	106
5.2.4 NOM-121-SCT1-2009	107
5.3 Varumärken	107
5.4 Patentmeddelande	107

5.5 Garanti	108
5.6 Upphovsrätt	110
Register	113

1 SÄKERHET

Olika typer av säkerhetsföreskrifter

A VARNING: – används i samband med en åtgärd eller situation som kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall.

A VARNING: – används i samband med en åtgärd eller situation som resulterar i skada på produkten.

OBS: – används för att understryka viktig information.

(TIPS: – används för extra tips om hur du använder enhetens funktioner.

Säkerhetsföreskrifter

VARNING: ALLERGISKA REAKTIONER ELLER HUDIRRITATIONER KAN FÖREKOMMA NÄR PRODUKTEN KOMMER I KONTAKT MED HUD, ÄVEN OM VÅRA PRODUKTER UPPFYLLER INDUSTRISTANDARDER. OM DETTA INTRÄFFAR SKA PRODUKTEN OMEDELBART SLUTA ANVÄNDAS OCH LÄKARE RÅDFRÅGAS.

A VARNING: RÅDFRÅGA ALLTID LÄKARE INNAN DU PÅBÖRJAR ETT TRÄNINGSPROGRAM. ÖVERANSTRÄNGNING KAN ORSAKA ALLVARLIGA SKADOR. A VARNING: ENDAST FÖR FRITIDSANVÄNDNING.

A VARNING: FÖRLITA DIG INTE HELT PÅ GPS:EN ELLER BATTERIETS LIVSLÄNGD. ANVÄND ALLTID KARTOR OCH ANDRA REFERENSMATERIAL FÖR DIN SÄKERHET.

A **VARNING:** APPLICERA INTE LÖSNINGSMEDEL AV NÅGOT SLAG PÅ PRODUKTEN, DÅ DETTA KAN SKADA YTAN.

A VARNING: APPLICERA INTE INSEKTSMEDEL PÅ PRODUKTEN, DÅ DETTA KAN SKADA YTAN.

A **VARNING:** KASSERA INTE PRODUKTEN SOM VANLIGT HUSHÅLLSAVFALL. BEHANDLA PRODUKTEN SOM ELEKTRONISKT AVFALL FÖR ATT SKYDDA MILJÖN.

A VARNING: ENHETEN FÅR INTE TAPPAS ELLER UTSÄTTAS FÖR STÖTAR, DÅ DETTA KAN SKADA ENHETEN.

2 KOMMA IGÅNG

2.1 Knappar och menyer

Suunto Ambit3 Run har fem knappar med vilka du kommer åt alla funktioner.



[Start Stop]:

- tryck för att öppna startmenyn
- tryck för att starta, pausa eller återuppta en träning eller tidtagning
- tryck för att öka ett värde eller flytta upp i menyn
- håll intryckt för att stoppa och spara en träning [Nästa]:
- tryck för att växla skärm
- tryck för att bekräfta en inställning
- håll intryckt för att öppna/stänga alternativmenyn
- håll intryckt för att öppna/stänga alternativmenyn i sportlägena [Light Lock]:
- tryck för att aktivera bakgrundsbelysningen
- tryck för att minska ett värde eller flytta ned i menyn

- håll intryckt för att låsa eller låsa upp knapparna [Visa]:
- tryck för att ändra vad som visas på skärmens nedersta rad
- håll intryckt för att växla mellan ljus och mörk skärm
- håll intryckt för att öppna en genväg (se 3.28 Genvägar) [Back Lap]:
- tryck för att återgå till föregående meny
- tryck för att lägga till ett varv under träningen

E TIPS: När du ändrar värden kan du visa dem snabbare genom att hålla [Start Stop] eller [Light Lock] intryckt.

2.2 Konfigurera

Suunto Ambit3 Run startar automatiskt när du ansluter den till datorn eller en USB-laddare via den medföljande USB-kabeln.

Så här börjar du använda din sportklocka:

- 1. Anslut sportklockan till en strömkälla via den medföljande USBkabeln.
- Koppla från USB-kabeln om du använder en dator (för att låsa upp knapparna).
- Rulla till önskat språk med [Start Stop] eller [Light Lock] och välj med [Nästa].
- Para ihop klockan med Suunto Movescount App (se 3.19 Mobilappen Movescount) genom att trycka på [Start Stop], eller hoppa över med [Nästa].

- Följ anvisningarna i startguiden för att slutföra grundinställningarna. Ange värden med [Start Stop] eller [Light Lock]. Tryck på [Nästa] för att bekräfta och fortsätta till nästa steg.
- 6. Anslut klockan till USB-kabeln igen och ladda den tills batteriindikatorn visar 100 %.





2.



3.





5.



Det tar cirka två till tre timmar att ladda ett urladdat batteri. Knapparna är låsta medan USB-kabeln är ansluten till klockan och datorn.

Du kan avsluta startguiden när som helst genom att hålla [Nästa] intryckt.

Startguiden omfattar följande inställningar:

- Enheter
- Tid
- Datum
- Personliga inställningar (kön, ålder, vikt)

2.3 Justera inställningarna

Du kan ändra inställningarna för Suunto Ambit3 Run direkt på klockan, via Movescount eller via Suunto Movescount App (se *3.19 Mobilappen Movescount*).

Så här ändrar du inställningarna på klockan:

- 1. Håll [Nästa] intryckt för att öppna alternativmenyn.
- 2. Rulla igenom menyn med [Start Stop] och [Light Lock].
- 3. Tryck på [Nästa] för att öppna en inställning.
- Trýck på [Start Stop] och [Light Lock] för att ändra inställningsvärdena.
- Tryck på [Back Lap] för att återgå till föregående meny, eller håll [Nästa] intryckt för att avsluta.



3 EGENSKAPER

3.1 Aktivitetsövervakning

Utöver återhämtningstiden som visas i träningsloggen, övervakar Suunto Ambit3 Run också din totala aktivitet, både träning och daglig aktivitet. Med aktivitetsövervakning får du en komplett bild av din aktivitet, antal förbrukade kalorier och återhämtningstid.

Aktivitetsövervakning är en av standardvyerna under TID. Visa skärmen genom att trycka på [Nästa] (sista skärmen).

Du kan visa/dölja aktivitetsövervakningen på startmenyn, under DISPLAYER » Aktivitet. Visa/dölj skärmen med [Nästa].

Skärmen för aktivitetsövervakning består av tre vyer som du kan växla mellan med [Visa].



- Aktivitet idag: kaloriförbrukning idag. Den prickade linjen i stapeldiagrammet visar genomsnittlig daglig kaloriförbrukning de senaste sju dagarna, exklusive idag.
- Veckoaktivitet: kaloriförbrukning per dag de senaste sju dagarna. Dagens datum visas längst till höger. Den prickade linjen i stapeldiagrammet och på den nedersta raden visar

genomsnittlig daglig kaloriförbrukning de senaste sju dagarna, exklusive idag.

• Återhämtningstid: återhämtningstid under de närmaste 24 timmarna, baserat på registrerad träning och daglig aktivitet.

3.2 Autopaus

Autopaus pausar registreringen av din träning när din hastighet understiger 2 km/h. När din hastighet ökar till mer än 3 km/h återupptas registreringen automatiskt.

Du kan aktivera och inaktivera **Autopaus** för varje sportläge under de avancerade inställningarna för sportläget i Movescount.

Du kan också aktivera och inaktivera **Autopaus** under träningen utan att det påverkar inställningarna i Movescount.

Så här aktiverar eller inaktiverar du Autopaus under träning:

- 1. Håll [Nästa] intryckt i ett sportläge för att öppna alternativmenyn.
- 2. Rulla till AKTIVERA med [Light Lock] och välj med [Nästa].
- 3. Rulla till Autopaus med [Start Stop] och välj med [Nästa].
- 4. Växla mellan att aktivera/inaktivera med [Start Stop] eller [Light Lock].
- 5. Håll [Nästa] intryckt för att avsluta.

3.3 Automatisk växling

Du kan ställa in klockan så att den rullar igenom sportlägesskärmarna automatiskt genom att välja Aut. växling.

I Movescount kan du aktivera eller inaktivera **Automatisk växling** för varje sportläge, samt ställa in hur länge skärmarna ska visas. Du kan också aktivera och inaktivera **Automatisk växling** under träningen utan att det påverkar inställningarna i Movescount. Så här aktiverar eller inaktiverar du **Automatisk växling** under träning:

- 1. Håll [Nästa] intryckt i ett sportläge för att öppna alternativmenyn.
- 2. Rulla till AKTIVERA med [Light Lock] och välj med [Nästa].
- 3. Rulla till Aut. växling med [Start Stop] och välj med [Nästa].
- 4. Växla mellan att aktivera/inaktivera med [Start Stop] eller [Light Lock].
- 5. Håll [Nästa] intryckt för att avsluta.

3.4 Bakgrundsbelysning

När du trycker på [Light Lock] aktiveras bakgrundsbelysningen.



Som standardinställning tänds bakgrundsbelysningen några sekunder och stängs sedan av automatiskt. Detta är läget **Normal**. Det finns tre olika lägen för bakgrundsbelysning: Läge:

- Normal: Bakgrundsbelysningen tänds i några sekunder när du trycker på [Light Lock] och när väckarklockan ringer.
- Av: Bakgrundsbelysningen tänds inte när du trycker på en knapp eller när väckarklockan ringer.
- Natt: Bakgrundsbelysningen tänds i några sekunder när du trycker på en knapp och när väckarklockan ringer.
- Avbrytare: Bakgrundsbelysningen tänds när du trycker på [Light Lock] och fortsätter att vara tänd tills du trycker på [Light Lock] igen.

Suunto Ambit3 Run har två inställningar för bakgrundsbelysning: en allmän inställning och en inställning för sportlägen.

Du kan ändra den allmänna inställningen för bakgrundsbelysning i klockinställningarna under ALLMÄNNA » Ljud/skärm »

Bakgrundsbelysning. Se 2.3 Justera inställningarna. Du kan också ändra den allmänna inställningen i Movescount.

Sportlägena kan använda den allmänna inställningen för bakgrundsbelysning (standard), alternativt kan du ange olika bakgrundsbelysningar för varje sportläge med hjälp av de avancerade inställningarna i Movescount.

Utöver att ändra läget kan du även justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka (i procent), i klockinställningarna under ALLMÄNNA » Ljud/skärm » Bakgrundsbelysning eller i Movescount.

(E) **TIPS:** När knapparna [Back Lap] och [Start Stop] är låsta, kan du aktivera bakgrundsbelysningen med [Light Lock].

3.5 Knapplås

Lås och lås upp knapparna genom att hålla [Light Lock] intryckt.



Du kan ändra knapplåset i klockinställningarna under ALLMÄNNA » Ljud/skärm » Knapplås.

Suunto Ambit3 Run har två inställningar för knapplås: en för allmänt bruk, Tidsläge lås, och en för träning, Sportläge lås: Tidsläge lås:

- Bara aktiv.: Startmenyn och alternativmenyn är låsta.
- Alla knappar: Alla knappar är låsta. Bakgrundsbelysning kan aktiveras i läget Natt.

Sportläge lås

- Bara aktiv.: [Start Stop], [Back Lap] och alternativmenyn är låsta under träning.
- Alla knappar: Alla knappar är låsta. Bakgrundsbelysning kan aktiveras i läget Natt.

TIPS: Välj knapplåsinställningen Bara aktiv. i sportlägena om du vill undvika att starta eller stoppa loggen av misstag. När knapparna [Back Lap] och [Start Stop] är låsta kan du växla skärm med [Nästa] och växla vy med [Visa].

3.6 Kompass

Suunto Ambit3 Run har en digital kompass med vilken du kan orientera dig i förhållande till den magnetiska nordpolen. Kompassen kompenserar för lutning och visar korrekta värden även när den inte är i horisontellt läge.

Du kan visa/dölja kompasskärmen från alternativmenyn när du är i ett sportläge under ACTIVATE » Compass.

Kompasskärmen innehåller följande information:

- Mellersta raden: kompassriktning i grader
- Nedersta raden: växla till aktuell riktning i kardinalstreck, tid eller tom med [View]



Kompassen växlar automatiskt till energisparläge efter en minut. Aktivera den igen med [Start Stop].

3.6.1 Ställa in missvisningsvärde

Ställ in ett exakt missvisningsvärde så att du får korrekta kompassvärden.

Kartor på papper pekar mot den geografiska nordpolen. Kompasser pekar däremot mot den magnetiska nordpolen – ett område ovanför jordklotet dit jordens magnetfält drar. Eftersom den magnetiska nordpolen och den geografiska nordpolen inte finns på samma plats, måste du ställa in missvisningen på kompassen. Missvisningen är vinkeln mellan den magnetiska och den geografiska nordpolen.

Missvisningsvärdet visas på de flesta kartor. Den magnetiska nordpolen flyttas något varje år, så det mest korrekta missvisningsvärdet erhåller du via internet (till exempel på www.magnetic-declination.com).

Orienteringskartor är däremot ritade utifrån den magnetiska nordpolen. Det innebär att när du använder en orienteringskarta måste du stänga av korrigeringen av missvisning genom att ställa in missvisningsvärdet till 0 grader.

Så här anger du missvisningsvärdet:

- 1. Håll [Nästa] intryckt för att öppna alternativmenyn.
- 2. Tryck på [Nästa] för att välja ALLMÄNNA.
- 3. Rulla till Kompass med [Light Lock] och välj med [Nästa].
- 4. Rulla till Missvisning med [Light Lock] och välj med [Nästa].
- Stäng av missvisningen genom att välja --, eller välj V (väst) eller Ö (öst).
- 6. Ange missvisningsvärdet med [Start Stop] eller [Light Lock].

7. Tryck på [Nästa] för att bekräfta.



(E) **TIPS:** Du kan också ange kompassinställningarna genom att hålla [Visa] intryckt i läget **KOMPASS**.

3.6.2 Kalibrera kompassen

Innan du använder kompassen för första gången måste du kalibrera den. Vrid och vänd klockan i olika riktningar tills den avger en signal som indikerar att kalibreringen är klar.





Om kalibreringen lyckades visas meddelandet KALIBRERING LYCKADES. Om kalibreringen misslyckades, visas meddelandet KALIBRERING MISSLYCKADES. Tryck på [Start Stop] om du vill göra ett nytt kalibreringsförsök.

Så här kalibrerar du kompassen manuellt:

- 1. Håll [Nästa] intryckt för att öppna alternativmenyn.
- 2. Välj ALLMÄNNA med [Nästa].
- 3. Rulla till Kompass med [Light Lock] och välj med [Nästa].
- 4. Tryck på [Nästa] för att välja Kalibrering.

3.6.3 Låsa bäring

Du kan markera riktningen till ditt mål i relation till norr genom att låsa bäringen.

Så här låser du en bäring:

- 1. Aktivera kompassen, håll klockan framför dig och vänd dig i riktning mot ditt mål.
- Tryck på [Back Lap] för att låsa aktuell gradangivelse på klockan som bäring.
- 3. En tom triangel visar den låsta bäringen i relation till norrindikatorn (fylld triangel).
- 4. Tryck på [Back Lap] om du vill radera den låsta bäringen.



B OBS: När du använder kompassen i träningsläge fungerar knappen [Back Lap] endast för att låsa och radera bäringen. Stäng kompassvyn om du vill registrera ett varv med [Back Lap].

3.7 Nedräknare

Du kan använda nedräknaren när du vill räkna ned från en förinställd tid till noll. Klockan avger en kort signal varje sekund under de sista tio sekunderna och avger ett alarm när den når noll. Du kan visa/dölja nedräknaren på startmenyn under **DISPLAYER** » **Nedräkning**. Visa/dölj skärmen med [Nästa].

Så här ställer du in nedräkningstiden:

- 1. Tryck på [Nästa] för att öppna nedräkningsskärmen.
- 2. Tryck på [Visa] och ställ in nedräkningstiden.
- 3. Ange värden för timme och minut med [Start Stop] och [Light Lock]. Bekräfta med [Nästa].
- 4. Tryck på [Start Stop] för att starta nedräkningen.



(E) **TIPS:** Du kan pausa och återuppta nedräkningen med [Start Stop].

3.8 Skärmar

Suunto Ambit3 Run är utrustad med flera olika funktioner som t.ex. stoppur (se *3.30 Stoppur*). Dessa funktioner hanteras som skärmar och kan visas genom att trycka på [Next]. Vissa av skärmarna visas permanent, medan andra kan visas och döljas efter dina önskemål. Så här visar och döljer du skärmar:

- 1. Tryck på [Start Stop] för att öppna startmenyn.
- Rulla till DISPLAYS genom att trycka på [Light Lock] och tryck på [Next].
- 3. Aktivera eller inaktivera en funktion i listan genom att rulla till den med Start Stop eller Light Lock och sedan trycka på Nästa.

Håll [Next] intryckt när du vill stänga skärmmenyn.

Sportlägena (se *3.29 Sportlägen*) innehåller flera skärmar som du kan anpassa så att de visar olika typer av information medan du tränar.

3.8.1 Justera skärmkontrasten

Du kan öka eller minska skärmkontrasten i klockinställningarna på din Suunto Ambit3 Run.

Så här justerar du skärmkontrasten:

- 1. Håll [Nästa] intryckt för att öppna alternativmenyn.
- 2. Tryck på [Nästa] för att öppna de ALLMÄNNA inställningarna.

- 3. Tryck på [Nästa] för att välja Ljud/skärm.
- 4. Rulla till **Skärmens kontrast** med [Light Lock] och bekräfta med [Nästa].
- 5. Öka kontrasten med [Start Stop] eller minska den med [Light Lock].
- 6. Håll [Nästa] intryckt för att avsluta.

3.8.2 Invertera färgen på skärmen

Du kan invertera färgen på skärmen mellan mörk och ljus via inställningarna på klockan eller i Movescount. Du kan även använda standardgenvägen [Visa] (se *2.1 Knappar och menyer*). Du kan också ställa in skärmfärgen för sportlägena i Movescount.

Så här inverterar du skärmen i klockinställningarna:

- 1. Håll [Nästa] intryckt för att öppna alternativmenyn.
- 2. Tryck på [Nästa] för att öppna de ALLMÄNNA inställningarna.
- 3. Tryck på [Nästa] för att välja Ljud/skärm.
- 4. Rulla till Invertera skärm med [Start Stop] och invertera med [Nästa].

3.9 Träna med sportlägen

Använd sportlägena (se *3.29 Sportlägen*) när du vill registrera träningsloggar och se information under träningen.

Du når sportlägena på menyn TRÄNA genom att trycka på [Start Stop].

3.9.1 Använda Suunto Smart Sensor

Du kan använda en Bluetooth[®] Smart-kompatibel pulssensor, till exempel Suunto Smart Sensor, tillsammans med Suunto Ambit3 Run för att få mer detaljerad information om träningsintensiteten.

Under träningen visar pulssensorn följande:

- puls i realtid
- snittpuls i realtid
- puls i diagramform
- förbrukade kalorier under träningen
- vägledning till träning inom inställda pulsnivåer
- högsta träningseffekt

Efter träningen visar pulssensorn följande:

- totalt antal förbrukade kalorier under träningen
- snittpuls
- maxpuls
- återhämtningstid

Om du använder Suunto Smart Sensor kan du dessutom dra nytta av fördelarna med ett pulsminne. Minnesfunktionen i Suunto Smart Sensor sparar informationen så fort kopplingen till Suunto Ambit3 Run avbryts.

Det innebär att du kan få tillförlitlig information om träningsintensiteten också under aktiviteter som till exempel simning, där vattnet blockerar kopplingen till enheten. Du kan till och med lägga ifrån dig din Suunto Ambit3 Run efter att du har startat registreringen. Mer information finns i användarhandboken för Suunto Smart Sensor. Utan pulssensor visar Suunto Ambit3 Run kaloriförbrukning och återhämtningstid vid löpning och cykling, där intensiteten beräknas baserat på hastighet. Vi rekommenderar att du använder en pulssensor för bästa möjliga intensitetsvärden.

Mer information finns i användarhandboken till Suunto Smart Sensor eller den Bluetooth Smart-kompatibla pulssensorn.

3.9.2 Sätta på Suunto Smart Sensor

Innan du börjar du använda Suunto Smart Sensor:

- 1. Fäst sensorn i spännet.
- 2. Justera längden på bandet efter behov.
- 3. Fukta elektrodytorna på bandet med vatten eller gel.
- 4. Sätt på bandet så att det sitter bekvämt och vänd Suuntologotypen utåt.









Smart Sensor startas automatiskt när den identifierar en puls.

🗐 TIPS: Bär bandet mot naken hud för bästa möjliga resultat.

Ytterligare information och felsökning finns i användarhandboken till Suunto Smart Sensor.

OBS: Torr hud under elektroderna på bältet, ett löst åtsittande bälte och syntetiska textilmaterial kan ge onormalt hög pulsavläsning. Fukta bälteselektroderna ordentligt och dra åt bältet för att undvika toppar i pulsavläsningen. Konsultera en läkare om du är oroad över din puls.

3.9.3 Starta träning

Så här startar du en träning:

- 1. Tryck på [Start Stop] för att öppna startmenyn.
- 2. Tryck på [Nästa] för att välja TRÄNA.
- 3. Rulla igenom sportlägena med [Start Stop] eller [Light Lock] och välj önskat läge med [Nästa].
- 4. Klockan söker automatiskt efter en signal från pulsbältet om det valda sportläget är kopplat till pulsbälte. Vänta tills klockan hittar puls- och/eller GPS-signalen, eller tryck på [Start Stop] för att välja Senare. Klockan fortsätter söka efter pulsen/GPSsignalen.
- Tryck på [Start Stop] för att börja registrera träningen. Håll [Nästa] intryckt om du vill välja ytterligare alternativ under träningen.





3.9.4 Under träning

Suunto Ambit3 Run visar en mängd information under träningen. Vilken information som visas beror på vilket sportläge du har valt (se *3.29 Sportlägen*). Du får ännu mer information om du använder pulsbälte och GPS under träningen.

Här följer några förslag på hur du kan använda klockan under träning:

- Tryck på [Nästa] för att bläddra igenom skärmarna i sportläget.
- Tryck på [Visa] för att se information på den nedersta raden av skärmen.
- Undvik att stoppa loggregistreringen eller göra oönskade varv av misstag genom att hålla [Light Lock] intryckt och låsa knapparna.
- Tryck på [Start Stop] när du vill pausa registreringen. Återuppta registreringen genom att trycka på [Start Stop] en gång till.

3.9.5 Registrera banor

Beroende på vilket sportläge du har valt, kan Suunto Ambit3 Run registrera olika typer av information under träningen.

Om sportläget är kopplat till GPS registrerar Suunto Ambit3 Run också banan under träningen. Du kan se banan i Movescount som en del av ditt registrerade Move, samt exportera den som en rutt så att du kan använda den igen.

3.9.6 Registrera varv

Under träningen kan du registrera varv manuellt eller automatiskt genom att ställa in intervallet för automatiska varv (Autolap) i Movescount. När du registrerar varv automatiskt registrerar Suunto Ambit3 Run varven utifrån den sträcka du har angett i Movescount. Om du vill registrera varv manuellt trycker du på [Back Lap] under träningen.



Suunto Ambit3 Run visar följande information:

- översta raden: deltid (tid från att starten loggas)
- mellersta raden: varvnummer
- nedersta raden: varvtid

OBS: Träningssammanfattningen visar alltid minst ett varv – träningen från start till mål. Varven som du har sprungit under träningen visas som ytterligare varv.

3.9.7 Navigera under träning

Om du vill löpa en rutt eller springa till en intressepunkt (POI) väljer du ett sportläge, till exempel Löp rutt, och börjar navigera direkt. Du kan också navigera runt en rutt eller till en intressepunkt under träningen med hjälp av andra sportlägen som är GPS-aktiverade. Så här navigerar du under träning:

1. När du öppnat ett GPS-aktiverat sportläge håller du [Nästa] intryckt för att öppna alternativmenyn.

- 2. Tryck på [Nästa] för att välja NAVIGERING.
- Rulla till POI (Intressepunkter) eller Rutter med [Light Lock] och välj med [Nästa].

Navigeringsguiden visas som den sista skärmen i det valda sportläget.



Inaktivera navigeringen genom att gå tillbaka till **NAVIGERING** på alternativmenyn och välja **Avsluta navigering**.

OBS: Om inställningen för GPS-noggrannhet (se 3.20.3 GPSnoggrannhet och energiförbrukning) i sportläget är **Good** (Bra) eller lägre, ändras den till **Best** (Bäst) under navigering. Detta medför att batteriförbrukningen ökar.

3.9.8 Använda kompassen under träning

Du kan aktivera kompassen under träningen och lägga till den i ett anpassat sportläge.

Så här använder du kompassen under träning:

- 1. Håll [Nästa] intryckt i ett sportläge för att öppna alternativmenyn.
- 2. Rulla till AKTIVERA med [Light Lock] och välj med [Nästa].
- 3. Rulla till Kompass med [Light Lock] och välj med [Nästa].
- 4. Kompassen visas som den sista skärmen i det anpassade sportläget.



Inaktivera kompassen genom att gå tillbaka till **AKTIVERA** på alternativmenyn och välja **Avsluta kompass**.

3.10 Tillbaka till start

Suunto Ambit3 Run sparar automatiskt startpunkten för träningen om du använder GPS. Funktionen Tillbaka till start kan Suunto Ambit3 Run vägleda dig tillbaka till startpunkten (eller till platsen där GPS-fixeringen upprättades).

Så här använder du funktionen Tillbaka till start:

- Håll [Nästa] intryckt i ett sportläge för att öppna alternativmenyn.
- 2. Tryck på [Nästa] för att välja NAVIGERING.
- 3. Rulla till Tillbaka till start med [Start Stop] och välj med [Nästa].

Navigeringsguiden visas som den sista skärmen i det valda sportläget.

3.11 Uppdateringar av programvara

Du kan uppdatera programvaran i Suunto Ambit3 Run via Movescount. När du uppdaterar programvaran flyttas alla loggar automatiskt till Movescount och raderas från klockan.

Så här uppdaterar du programvaran i Suunto Ambit3 Run:

- 1. Installera Moveslink om du inte redan har gjort det.
- 2. Anslut Suunto Ambit3 Run till datorn via den medföljande USBkabeln.
- 3. Om det finns en tillgänglig uppdatering, uppdateras klockan automatiskt. Vänta tills uppdateringen har sluförts innan du kopplar från USB-kabeln.

3.12 FusedSpeed

FusedSpeedTM är en unik kombination av avläsningar från GPS:en och handledsaccelerationssensorn som ger en mer exakt mätning av löphastigheten. GPS-signalen anpassas och filtreras utifrån handledsaccelerationen, vilket ger mer exakta mätningar vid stabila löphastigheter och snabbare reaktioner vid hastighetsförändringar.



FusedSpeed är särskilt användbart när du behöver reaktiva hastighetsvärden under träning, till exempel vid löpning på ojämn terräng eller under intervallträning. Om du till exempel tillfälligt tappar GPS-signalen kan Suunto Ambit3 Run fortsätta visa korrekta hastighetsvärden med hjälp av den GPS-kalibrerade accelerometern.


E **TIPS:** För att få så exakta värden som möjligt med FusedSpeed ska du bara titta mycket kort på klockan när du behöver det. Noggrannheten minskar om du håller klockan framför dig utan att flytta den.

FusedSpeed aktiveras automatiskt vid löpning och liknande aktiviteter, som orientering, innebandy och fotboll.

För att kunna aktivera FusedSpeed i ett anpassat sportläge måste du välja en aktivitet som använder FusedSpeed. Du hittar uppgifter om detta sist i avsnittet avancerade inställningar i sportlägen i Movescount.

3.13 Ikoner



Följande ikoner visas i Suunto Ambit3 Run:

\$	alarm
	batteri
*	Bluetooth-aktivitet
0	knapplås
≫"	knapptryckningsindikatorer
Ø	kronograf
000	aktuell skärm
Ŧ	ned/minska

ଞ	GPS-signalstyrka
¥	puls
2	inkommande samtal
£	intervallklocka
₽.	meddelande
%	missat samtal
) =-	nästa/bekräfta
e a	para ihop
- <u>h</u> -	inställningar
\$	sportläge
.	upp/öka

POI-ikoner

Följande POI-ikoner används i Suunto Ambit3 Run:

- byggnad/hem
- 📥 tält/camping

₩	bil/parkering
n	grotta
X	vägkorsning
Ξ	sluta
1 Y	mat/restaurang/kafé
*	skog
0	geocache
þ	logi/vandrarhem/hotell
	äng
<u>i</u>	berg/kulle/dal/klippa
5	väg/stig
8	sten
8	sikt
×	vatten/flod/sjö/kust
۴	ruttpunkt

3.14 Intervalltidtagare

Du kan lägga till en intervalltidtagare i alla anpassade sportlägen i Movescount. Lägg till intervalltidtagare i ett sportläge genom att välja sportläget och gå till **Avancerade inställningar**. Nästa gång du ansluter Suunto Ambit3 Run till ditt Movescount-konto synkroniseras intervalltidtagaren med klockan.

Du kan ange följande information i intervalltidtagaren:

- intervalltyper (HIGH och LOW intervall)
- varaktighet och avstånd för båda intervalltyperna
- antal gånger som intervallerna ska upprepas

OBS: Om du inte anger antalet repetitioner av intervallerna i Movescount fortsätter intervalltidtagaren tills den når 99 repetitioner.

Så här aktiverar eller inaktiverar du intervalltidtagaren:

- 1. Håll [Next] intryckt i ett sportläge för att öppna alternativmenyn.
- 2. Rulla till ACTIVATE med [Light Lock] och välj med [Next].
- 3. Rulla till Interval med [Start Stop] och välj med [Next].
- Tryck på [Start Stop] eller [Light Lock] för att ställa intervalltidtagaren på On/Off och bekräfta med [Next]. När intervalltidtagaren är aktiverad visas intervallikonen högst upp på skärmen.



3.15 Intervallträning

Du kan genomföra guidad intervallträning med din Suunto Ambit3 Run med hjälp av träningsplaneraren i Suunto Movescount App.

B OBS: Träningsplaneraren kräver internetanslutning via Wi-Fi eller mobil. Trafikavgifter kan tillkomma på anslutningar via mobiltelefon. Träningspasset kan vara så enkelt eller avancerat som du vill. Ange typ, längd och mål för varje segment. Du kan även lägga till anpassad vägledningstext för segmentet.

När du har skapat träningspassen och synkat din klocka med appen igen finns träningspassen tillgängliga under alternativmenyn när du är i sportläget.

Så här startar du ett guidat intervallträningspass:

- 1. Håll [Next] intryckt i ett sportläge för att öppna alternativmenyn.
- 2. Tryck på [Next] för att välja TRÄNINGSPASS .
- 3. Bläddra mellan tillgängliga träningspass med [Light Lock] eller [Start Stop] och välj med [Next].
- Tryck på [Start Stop] för att starta träningsregistreringen. Vägledningen startar när registreringen startar. Skärmen för intervallträning visas som den sista skärmen i det valda sportläget.
- Slutför eller avsluta träningspasset när som helst genom att stoppa träningsregistreringen som vanligt, eller gå till alternativmenyn och välj SLUT PÅ TRÄNINGSPASS.

Under träningspasset får du vägledning i realtid av din klocka i form av ett diagram på träningsskärmen.



- Översta raden: aktuell mätning utifrån segmentmålet.
 Om du till exempel angav högsta och lägsta hastighet för segmentet är värdet ovanför diagrammet din nuvarande hastighet.
- Diagram: en helhetsbild av det aktuella segmentet.
 De översta och understa delarna av diagrammet är de högsta och lägsta gränserna för segmentet. Diagrammets vänstra och högra kanter är början och slutet av segmentet. Den dragna linjen i diagrammet visar din nuvarande prestation i relation till segmentets längd och gränser.
- Nedersta raden: återstående tid, distans eller kalorier innan segmentet är slutfört.

Om du har ställt in segmentet att vara ett varv (segmentet avslutas när du trycker på [Back Lap]) visar den nedersta raden segmentets sammanlagda tid.

När nästa segment startas visar klockskärmen en översikt av nästa segment.



- Segmentsteg
- Längd
- Målgränser

3.16 Loggbok

Loggarna över dina registrerade aktiviteter lagras i loggboken. Det maximala antalet loggar som kan lagras, samt hur länge varje enskild logg lagras, beror på hur mycket information som registreras för varje aktivitet. GPS-noggrannhet (se *3.20.3 GPSnoggrannhet och energiförbrukning*) och användning av intervalltidtagaren (se *3.14 Intervalltidtagare*) är två faktorer som påverkar antalet loggar och hur länge de kan lagras.

Du kan se loggöversikten över en aktivitet så snart du har stoppat registreringen, eller via **LOGBOOK** på startmenyn.

Informationen i loggöversikten är dynamisk: den ändras beroende på faktorer som till exempel aktuellt sportläge och huruvida du använde pulsbälte eller GPS. Som standard visar alla loggar följande information:

- sportlägets namn
- tid

- datum
- varaktighet
- varv

E **TIPS:** Du hittar mer detaljerad information om dina registrerade aktiviteter på Movescount.com.

Så här visar du loggöversikten efter att ha stoppat en registrering:

- Håll [Start Stop] intryckt för att stoppa och spara träningen. Eller tryck på [Start Stop] för att pausa registreringen. Efter att ha pausat registreringen kan du stoppa den med [Back Lap], eller fortsätta registreringen genom att trycka på [Start Stop]. När du har pausat och stoppat träningen kan du spara loggen med [Start Stop]. Om du inte vill spara loggen trycker du på [Light Lock]. Om du inte sparar loggen kan du fortfarande se loggöversikten genom att trycka på [Light Lock], men loggen sparas inte i loggboken.
- 2. Tryck på [Next] för att visa loggöversikten.



Du kan även visa översikter över alla dina sparade träningar i loggboken. Träningarna visas efter datum och tid i loggboken.

Så här ser du loggöversikten i loggboken:

- 1. Tryck på [Start Stop] för att öppna startmenyn.
- Rulla till LOGBOOK med [Light Lock] och bekräfta med [Next]. Din aktuella återhämtningstid visas.
- 3. Rulla igenom loggarna med [Start Stop] eller [Light Lock] och välj en logg med [Next].
- 4. Bläddra igenom loggöversikterna med [Next].





Om loggen innehåller information om flera varv kan du visa information om ett visst varv genom att trycka på [View].

3.17 Indikator för ledigt minne

Om mer än 50 % av loggboken inte har synkroniserats med Movescount visar Suunto Ambit3 Run en påminnelse när du öppnar loggboken.



Påminnelsen visas inte när det osynkroniserade minnet har blivit fullt och Suunto Ambit3 Run börjar skriva över gamla loggar.

3.18 Movescount

Movescount.com är din kostnadsfria personliga dagbok och ditt sportforum på webben. Där hittar du en mängd olika verktyg för att hantera dina dagliga aktiviteter och berätta om dina upplevelser. Med Movescount kan du överföra dina registrerade träningsloggar från Suunto Ambit3 Run till Movescount, samt anpassa klockan så att den passar dina behov.

(TIPS: Anslut till Movescount när du vill hämta den senaste uppdateringen av programvaran till Suunto Ambit3 Run.

Börja med att installera Moveslink:

- 1. Besök www.movescount.com/moveslink.
- 2. Hämta, installera och öppna den senaste versionen av Moveslink.



- Så här registrerar du dig för Movescount:
- 1. Besök www.movescount.com.
- 2. Skapa ett konto.



OBS: Första gången Suunto Ambit3 Run ansluts till Movescount överförs all information (inklusive klockinställningar) från klockan till ditt Movescount-konto. Nästa gång du ansluter Suunto Ambit3 Run till ditt Movescount-konto synkroniseras de ändringar du gör i inställningarna och sportlägena automatiskt – både i Movescount och i klockan.

3.19 Mobilappen Movescount

Med appen Suunto Movescount kan du få ut ännu mer av din Suunto Ambit3 Run. Para ihop enheten med appen så att du får meddelanden på din Suunto Ambit3 Run, ändra inställningar och anpassa sportlägen på språng, använd din mobila enhet som en andra skärm, ta bilder med data från dina Moves och skapa Suunto Movies.

(E) **TIPS:** Du kan lägga till bilder i alla Moves som du har lagrat i Movescount, samt skapa Suunto Movies med dem med hjälp av Suunto Movescount App.

OBS: Du kan ändra de allmänna inställningarna för Suunto Ambit3 Run offline. För att kunna anpassa sportlägen och hålla tid, datum och GPS-data aktuella behöver du en internetanslutning via Wi-Fi eller mobilnätverk. Operatörsavgifter kan tillkomma.

Så här parar du ihop din enhet med Suunto Movescount App i iOS:

- 1. Hämta Suunto Movescount App från iTunes App Store och installera den på en kompatibel Apple-enhet. Aktuell information om kompatibla enheter finns i beskrivningen av appen.
- 2. Starta Suunto Movescount App och aktivera Bluetooth om du inte redan har gjort det. Låt appen köras i förgrunden.
- Konfigurera din Suunto Ambiti Run om du inte redan har gjort det (se 2 Komma igång) och tryck på [Start Stop] när du blir ombedd att para ihop MobileApp (MobileApp).

Om du redan använder din Suunto Ambit3 Run håller du [Next] intryckt för att gå in i alternativmenyn. Skrolla sedan till **PARA IHOP** (PAIR) med [Light Lock]. Välj **MobileApp** (MobileApp) med [Next].

4. Ange lösenordet som visas på klockan i fältet för ihopkoppling på den mobila enheten, och välj sedan PARA IHOP.

Så här parar du ihop din enhet med Suunto Movescount App i Android:

- 1. Hämta och installera Suunto Movescount App från Google Play på din kompatibla Android-enhet. Aktuell information om kompatibla enheter finns i beskrivningen av appen.
- 2. Starta Suunto Movescount App och aktivera Bluetooth om du inte redan har gjort det. Låt appen köras i förgrunden.
- Konfigurera din Suunto Ambit3 Run om du inte redan har gjort det (se 2 Komma igång) och tryck på [Start Stop] när du blir ombedd att para ihop MobileApp (MobileApp).
 Om du redan använder din Suunto Ambit3 Run håller du [Next]

Om du redan använder din Suunto Ambit3 Run håller du [Next] intryckt för att gå in i alternativmenyn. Skrolla sedan till **PARA** IHOP (PAIR) med [Light Lock]. Välj **MobileApp** (MobileApp) med [Next].

- 4. Ett popup-fönster visas på din Android-enhet. Välj PARA IHOP.
- 5. Ange lösenordet som visas på klockan i fältet för ihopkoppling på den mobila enheten, och välj sedan PARA IHOP.

OBS: Android-versionen av Movescount App har släppts i en öppen betaversion. Se <u>betabloggen</u> för de senaste nyheterna. Framtida lanseringar av båda apptyperna kommer förmedlas via <u>suunto.com</u>.

3.19.1 En andra skärm på mobilen

Om du använder Suunto Movescount App kan du använda din mobil som en andra skärm till klockan.

Så här använder du mobilen som en andra skärm:

- 1. Para ihop Suunto Ambit3 Run med Suunto Movescount App om du inte redan har gjort det (se *3.19 Mobilappen Movescount*).
- 2. Välj ett sportläge på Suunto Ambit3 Run (se 3.9 Träna med sportlägen).
- 3. Öppna Suunto Movescount App och välj MOVE.
- 4. Välj AMBIT3 i listan och välj sedan NÄSTA.
- 5. Starta och stoppa registreringen av träningen som vanligt.

E **TIPS:** Tryck på de olika skärmdelarna på mobilen – mitten, längst upp till vänster och längst upp till höger – för att ändra vad som visas.

3.19.2 Synkronisera med mobilappen

Om du har parat ihop din Suunto Ambit3 Run med Suunto Movescount App, och Bluetooth-anslutningen är aktiverad, synkroniseras ändrade inställningar, sportlägen och nya träningspass automatiskt. Bluetooth-ikonen på Suunto Ambit3 Run blinkar medan informationen synkroniseras.

Du kan ändra den här standardinställningen på alternativmenyn.

Så här inaktiverar du automatisk synkronisering:

- 1. Håll [Next] intryckt för att öppna alternativmenyn.
- 2. Skrolla till ANSLUTNING med [Light Lock] och välj med [Next].
- 3. Skrolla till Inställningar med [Light Lock] och välj med [Next].
- 4. Tryck på Next igen för att öppna inställningen för **MobileApp sync** (MobileApp sync).
- 5. Växla mellan att aktivera och inaktivera inställningen med [Light Lock] och håll [Next] intryckt för att avsluta.

Manuell synkronisering

När automatisk synkronisering är inaktiverad måste du starta den manuellt för att kunna överföra inställningar eller nya träningspass till appen.

Så här synkroniserar du med appen manuellt:

- 1. Kontrollera att Suunto Movescount App körs och att Bluetooth är aktiverat.
- 2. Håll [Next] intryckt för att öppna alternativmenyn.
- 3. Skrolla till ANSLUTNING med [Light Lock] och välj med [Next].
- 4. Tryck på [Next] för att synkronisera (Sync now) (Sync now).



Dina inställningar och träningspass synkroniseras med ditt konto förutsatt att din mobila enhet har en aktiv dataanslutning och att appen är ansluten till ditt Movescount-konto. Om det inte finns någon dataanslutning sker synkroniseringen först när anslutningen är tillgänglig.

Osynkroniserade träningspass som har registrerats med Suunto Ambit3 Run visas i appen, men du kan inte se information om dem förrän de har synkroniserats med ditt Movescount-konto. Träningspass som du registrerar med appen visas omedelbart.

OBS: Operatörsavgifter för mobildataanslutning kan tillkomma när du synkroniserar Suunto Movescount App och ditt Movescountkonto.

3.20 Navigera med GPS

Suunto Ambit3 Run använder Global Positioning System (GPS) för att fastställa din aktuella position. GPS-systemet inbegriper satelliter som kretsar runt jorden med en höjd på 20 000 km och en hastighet på 4 km/s. Den inbyggda GPS-mottagaren i Suunto Ambit3 Run är optimerad för att användas på handleden och tar emot data från en mycket vid vinkel.

3.20.1 Ta emot en GPS-signal

Suunto Ambit3 Run aktiverar GPS automatiskt när du väljer ett sportläge med GPS-funktion, fastställer din plats eller börjar navigera.



B OBS: När du aktiverar GPS:en för första gången eller inte har använt den på länge, kan det ta längre tid än vanligt att få en GPSfixering. Efterföljande GPS-starter kommer att gå snabbare.

(E) **TIPS:** För att påskynda initieringen av GPS:en är det viktigt att du håller klockan stilla med GPS:en vänd uppåt. Tänk också på att stå på en öppen yta med fri sikt mot himlen.

E TIPS: Synkronisera din Suunto Ambit3 Run regelbundet med Movescount för att få satelliternas senaste positionsdata. Detta reducerar tiden det tar att få en GPS-fix och förbättrar noggrannheten vid spårning.

Felsökning: Ingen GPS-signal

- Rikta klockans GPS-del uppåt för att få en optimal signal. Den bästa signalen får du på en öppen yta med fri sikt mot himlen.
- GPS-mottagaren fungerar vanligtvis bra inuti tält och under andra tunna höljen. Däremot kan föremål, byggnader, tät vegetation eller molnigt väder medföra sämre mottagningskvalitet för GPS-signalen.
- GPS-signalen tränger inte igenom fasta konstruktioner eller vatten. Försök därför inte aktivera GPS:en inuti exempelvis byggnader, grottor eller under vatten.

3.20.2 GPS-rutnät och positionsformat

Rutnätet är linjerna på en karta som definierar det koordinatsystem som används.

Positionsformatet avser hur GPS-mottagarens position visas på klockan. Alla format återger samma plats, men på olika sätt. Du kan ändra positionsformatet i klockinställningarna under ALLMÄNNA » Format » Positionsformat.

Du kan välja format bland följande rutnät:

 latitud/longitud är det vanligaste rutnätet och det har tre olika format:

- WGS84 Hd.d°
- WGS84 Hd^om.m[']
- WGS84 Hd^om's.s
- UTM (Universal Transverse Mercator) är en tvådimensionell horisontell presentation av positionen.
- MGRS (Military Grid Reference System) baseras på UTM och består av en rutnätsbeteckning, 100 000 meter kvadratisk identifiering, samt ett numeriskt läge.

Suunto Ambit3 Run har också stöd för följande lokala rutnät:

- British (BNG)
- Finnish (ETRS-TM35FIN)
- Finnish (KKJ)
- Irish (IG)
- Swedish (RT90)
- Swiss (CH1903)
- UTM NAD27 Alaska
- UTM NAD27 Conus
- UTM NAD83
- NZTM2000 (Nya Zeeland)

☑ OBS: Vissa rutnät kan inte användas i områden norr om 84°N och söder om 80°S, eller utanför de länder som de är avsedda för.

3.20.3 GPS-noggrannhet och energiförbrukning

När du anpassar sportlägen kan du definiera intervallet för GPSfixering via inställningen för GPS-noggrannhet i Movescount. Ju mindre intervall, desto högre blir noggrannheten under träningen. Genom att öka intervallet och minska noggrannheten kan du förlänga batteritiden.

Alternativen för GPS-noggrannhet är:

- Best: ~ 1 sekunds fixeringsintervall, högst energiförbrukning
- Good: ~ 5 sekunders fixeringsintervall, medelhög energiförbrukning
- OK: ~ 60 sekunders fixeringsintervall, lägst energiförbrukning
- Off: ingen GPS-fixering

3.21 Meddelanden

Om du har parat ihop din Suunto Ambit3 Run med Suunto Movescount App (se *3.19 Mobilappen Movescount*) kan du ta emot medelanden om samtal, andra meddelanden och push-aviseringar på klockan.



Så här får du meddelanden på klockan:

- 1. Håll [Nästa] intryckt för att öppna alternativmenyn.
- Tryck på [Light Lock] för att rulla till ANSLUTNING och tryck på [Nästa].
- 3. Tryck på [Light Lock] och rulla till Meddelanden.

- 4. Växla mellan att aktivera och inaktivera **Meddelanden** med [Light Lock].
- 5. Avsluta genom att hålla [Nästa] intryckt.

När du har aktiverat **Meddelanden** avger Suunto Ambit3 Run en ljudsignal och visar en meddelandeikon på den nedersta raden vid varje ny händelse.

Så här visar du meddelanden på klockan:

- 1. Tryck på [Start Stop] för att öppna startmenyn.
- 2. Rulla till MOBILEAPP med [Light Lock] och välj med [Nästa].
- 3. Rulla till MEDDELANDEN med [Light Lock] och välj med [Nästa].
- 4. Rulla igenom meddelandena med [Start Stop] eller [Light Lock].

Högst tio meddelanden kan visas samtidigt. Meddelandena lagras på klockan tills du raderar dem från den mobila enheten. Meddelanden som är äldre än en dag visas inte.

3.22 POD:ar och pulssensorer

Para ihop Suunto Ambit3 Run med en Bluetooth[®] Smart-kompatibel Foot för att ta emot ytterligare information under träningen.

Den Suunto Smart Sensor som medföljer i ditt Suunto Ambit3 Runpaket (tillval) har redan parats ihop. Du behöver bara utföra en ihopparning om du vill använda en annan Bluetooth Smartkompatibel pulssensor.

3.22.1 Para ihop PODar och pulssensorer

Tillvägagångssättet för ihopparning kan variera beroende på typen av POD och pulssensor. Läs användarhandboken för enheten som du ska para ihop med Suunto Ambit3 Run innan du fortsätter. Så här parar du ihop en POD eller pulssensor:

1. Aktivera POD:en eller pulssensorn.

Om du parar ihop en Suunto Smart Sensor, se 3.9.2 Sätta på Suunto Smart Sensor.

- 2. Håll [Next] intryckt för att öppna alternativmenyn.
- 3. Rulla till PAIR med [Light Lock] och välj med [Next].
- Rulla igenom alternativen med [Start Stop] och [Light Lock] och tryck på [Next] för att välja en POD eller pulssensor för ihopparning.
- Håll Suunto Ambit3 Run nära enheten som ska paras ihop och vänta tills Suunto Ambit3 Run meddelar att ihopparningen lyckades.

Om ihopparningen misslyckas kan du trycka på [Start Stop] om du vill göra ett nytt försök, eller på [Light Lock] om du vill återgå till inställningen för ihopparning.



3.22.2 Använda foot POD

När du använder en foot POD kalibreras POD-enheten automatiskt via GPS med korta intervaller under träningen. När foot POD:en har parats ihop med klockan och aktiverats för det aktuella sportläget hämtas informationen om hastighet och sträcka alltid från foot POD:en.

Foot POD:en kalibreras automatiskt som standard. Du kan stänga av funktionen under **AKTIVERA** på alternativmenyn i sportläget, förutsatt att foot POD:en har parats ihop med klockan och används i det valda sportläget. Du kan kalibrera foot POD:en manuellt om du vill få mer exakta mätningar av hastighet och sträcka. Utför kalibreringen på en exakt uppmätt sträcka, till exempel en 400-meters löparbana.

Så här kalibrerar du en foot POD med Suunto Ambit3 Run:

- 1. Fäst foot POD:en på din sko. Mer information finns i användarhandboken till foot POD:n.
- 2. Välj ett sportläge (till exempel Löpning) på startmenyn.
- 3. Börja löpa i din vanliga hastighet. När du passerar startlinjen trycker du på [Start Stop] för att starta registreringen.
- 4. Löp en sträcka på 800–1 000 meter i din vanliga hastighet (till exempel två rundor på en 400-meters löparbana).
- 5. För att pausa registreringen trycker du på [Start Stop] när du når mållinjen.
- Tryck på [Back Lap] för att stoppa registreringen. Spara loggen med [Start Stop] när du har avslutat träningen. Om du inte vill spara loggen trycker du på [Light Lock].

Rulla igenom översiktsvyerna med [Nästa] tills du kommer till distansöversikten. Justera sträckan som visas på skärmen till den faktiska sträckan med [Start Stop] och [Light Lock]. Bekräfta med [Nästa].

7. Bekräfta POD-kalibreringen med [Start Stop]. Din foot POD har nu kalibrerats.

B OBS: Om anslutningen till foot POD:en var instabil under kalibreringen kan det hända att du inte kan justera sträckan i översiktsvyn. Kontrollera att foot POD:en är fäst ordentligt enligt anvisningarna och försök igen.

Om du springer utan foot POD kan du fortfarande registrera antalet steg per minut (kadens) via handleden. Kadensen som uppmäts via handleden används i kombination med FusedSpeed (se *3.12 FusedSpeed*). Registreringen är alltid aktiverad i vissa sportlägen, t.ex. löpning, terränglöpning, löpband, orientering och friidrott.

Om en foot POD identifieras när du påbörjar träningen skrivs kadensen som uppmätts via handleden över med kadensen som uppmäts via foot POD:en.

3.23 Intressepunkter (POI)

Suunto Ambit3 Run innehåller GPS-navigering som gör det möjligt att navigera till en fördefinierad plats som lagrats som en intressepunkt (POI).

B OBS: Du kan också navigera medan du registrerar en träning (se 3.9.7 Navigera under träning).

Så här navigerar du till en POI:

1. Aktivera ett sportläge som använder GPS och håll [Next] intryckt för att öppna alternativmenyn.

- 2. Rulla till NAVIGERING med [Start Stop] och bekräfta med [Nästa].
- Rulla till POIs (Intressepunkter) med [Light Lock] och välj med [Nästa].

Klockan visar antalet sparade POI och ledigt utrymme för nya POI.

- 4. Rulla till den POI som du vill navigera till med hjälp av [Start Stop] eller [Light Lock] och välj med [Nästa].
- 5. Tryck på [Nästa] för att välja Navigera.

Om det är första gången du använder kompassen måste du kalibrera den (se *3.6.2 Kalibrera kompassen*). När du har aktiverat kompassen, börjar klockan söka efter en GPS-signal och visar **GPS hittades** när signalen har hittats.

- 6. Börja navigera till POI:n. Klockan visar följande information:
 - indikator som visar riktningen till målet (se nedan)
 - sträckan till målet
- 7. Klockan meddelar när du är framme vid målet.



När du står stilla eller rör dig långsamt (< 4 km/h) visar klockan riktningen till intressepunkten (eller ruttpunkten om du följer en rutt) baserat på kompassbäringen.



När du befinner dig i rörelse (> 4 km/h) visar klockan riktningen till intressepunkten (eller ruttpunkten om du följer en rutt) baserat på GPS.

Riktningen (eller bäringen) till målet visas med den tomma triangeln. Färdriktningen visas med de heldragna strecken högst upp på skärmen. Om du riktar in dessa mot varandra kan du vara säker på att du rör dig i rätt riktning.



3.23.1 Kontrollera var du befinner dig

Suunto Ambit3 Run gör det möjligt att kontrollera koordinaterna för din aktuella plats med GPS.

Så här kontrollerar du var du befinner dig:

- 1. Aktivera ett sportläge som använder GPS och håll [Next] intryckt för att öppna alternativmenyn.
- 2. Rulla till NAVIGERING med [Start Stop] och bekräfta med [Nästa].
- 3. Tryck på [Nästa] för att välja Plats.
- 4. Tryck på [Nästa] för att välja Aktuell.
- Klockan börjar söka efter en GPS-signal och visar GPS hittades när signalen har hittats. Därefter visas de aktuella koordinaterna på skärmen.

E **TIPS:** Du kan också kontrollera din plats medan du registrerar en träning genom att hålla [Nästa] intryckt för att öppna alternativmenyn.

3.23.2 Lägga till din plats som en POI

Suunto Ambit3 Run har en funktion för att spara den aktuella platsen eller definiera en plats som en POI. Du kan navigera till en sparad POI när som helst, till exempel under träningen.

Du kan lagra upp till 100 POI i klockan. Observera att även rutter använder detta utrymme. Om du till exempel har en rutt med 60 ruttpunkter kan du spara ytterligare 40 POI i klockan.

Du kan välja en POI-typ (ikon) och ett POI-namn från en förinställd lista, eller ge den ett eget namn i Movescount.

Så här sparar du en plats som en POI:

- 1. Aktivera ett sportläge som använder GPS och håll [Next] intryckt för att öppna alternativmenyn.
- 2. Rulla till NAVIGERING med [Start Stop] och bekräfta med [Nästa].

- 3. Tryck på [Nästa] för att välja Plats.
- 4. Válj **AKTUELL** eller **DEFINIERA** för att ändra värdet för longitud och latitud manuellt.
- 5. Tryck på [Start Stop] för att spara platsen.
- Válj en lämplig POI-typ för platsen. Rulla igenom de olika POItyperna med [Start Stop] eller [Light Lock]. Välj en POI-typ med [Nästa].
- Välj ett lämpligt namn på platsen. Rulla igenom alternativen med [Start Stop] eller [Light Lock]. Välj ett namn med [Nästa].
- 8. Tryck på [Start Stop] för att spara intressepunkten.

TIPS: Du kan skapa en POI i Movescount genom att välja en plats på en karta eller ange koordinaterna. POI i Suunto Ambit3 Run och Movescount synkroniseras alltid när du ansluter klockan till Movescount.

3.23.3 Ta bort en POI

Du kan ta bort en POI direkt på klockan eller via Movescount. När du tar bort en POI i Movescount och synkroniserar Suunto Ambit3 Run tas POI:n bort från klockan, men i Movescount inaktiveras den bara.

Så här tar du bort en POI:

- 1. Aktivera ett sportläge som använder GPS och håll [Next] intryckt för att öppna alternativmenyn.
- 2. Rulla till NAVIGERING med [Start Stop] och bekräfta med [Nästa].
- Rulla till POIs (Intressepunkter) med [Light Lock] och välj med [Nästa].

Klockan visar antalet sparade POI och ledigt utrymme för nya POI.

- 4. Rulla till den POI som du vill ta bort med [Start Stop] eller [Light Lock] och välj med [Nästa].
- 5. Rulla till Ta bort med [Start Stop]. Välj med [Nästa].
- 6. Tryck på [Start Stop] för att bekräfta.

3.24 Återhämtning

Din Suunto Ambit3 Run har två funktioner som låter dig följa ditt återhämtningsbehov efter träning: återhämtningstid och återhämtningstillstånd.

3.24.1 Återhämtningstid

Återhämtningstiden är en uppskattning av hur många timmar kroppen behöver för att återhämta sig efter träning. Tiden baseras på träningspassets varaktighet och intensitet och på din totala utmattning.

Återhämtningstiden byggs på vid all form av träning. Med andra ord byggs återhämtningstiden på vid långa, lågintensiva träningspass såväl som högintensiva.

Tiden ackumuleras vid alla träningspass, så om du tränar igen innan tiden har gått ut läggs den nya ackumulerade tiden ihop med den återstående tiden från tidigare träningspass.

Antalet timmar som ackumulerats under ett träningspass visas i sammanfattningen vid slutet av passet.

Det totala antalet timmar återhämtningstid du har kvar visas i aktivitetsövervakningen (se *3.1 Aktivitetsövervakning*).

Eftersom återhämtningstiden endast är en uppskattning räknas de ackumulerade timmarna ner enligt samma mönster, oberoende av din kondition och andra individuella faktorer. Om du har väldigt bra kondition kanske du återhämtar dig snabbare än beräknat. Å andra sidan kan din återhämtning vara långsammare om du till exempel har influensa.

För att få en exakt angivelse av ditt återhämtningstillstånd rekommenderar vi att du använder ett av återhämtningstesten (se *3.24.2 Återhämtningstillstånd*).

3.24.2 Återhämtningstillstånd

Återhämtningstillståndet visar mängden stress ditt autonoma nervsystem utsätts för. Ju mindre stress, desto mer återhämtad är du. Att veta var i återhämtningscykeln du befinner dig hjälper dig att optimera din träning, samt undvika för mycket träning eller skador.

Du kan kontrollera ditt återhämtningstillstånd med hjälp av Firstbeats snabba återhämtningstest eller sömnkvalitetstest. De båda testen kräver att du har en Bluetoothkompatibel pulsmätare som mäter pulsvariation (RR-intervall), till exempel Suunto Smart Sensor.

Ditt återhämtningstillstånd anges med en resultatskala på 0-100 % som förklaras nedan.

Resultat	Explanation
81-100	Helt återhämtad. OK att träna med väldigt hög intensitet.
51-80	Återhämtad. OK att träna med hög intensitet.
21-50	Återhämtning. Träna lågintensivt.
0-20	Ej återhämtad. Återhämta dig genom att vila.

B OBS: Värden under 50 % flera dagar i följd tyder på ökat behov av vila.

Testkalibrering

Både sömntestet och snabbtestet måste kalibreras för att visa exakta resultat.

Kalibreringstesten bestämmer vad "helt återhämtad" innebär för din kropp. Vid varje kalibreringstest anpassar klockan testets resultatskala efter din unika pulsvariation.

Du måste utföra tre kalibreringstester för båda testerna. Dessa måste utföras när du inte har någon kvarvarande återhämtningstid. Helst ska du även känna dig helt utvilad och varken sjuk eller stressad under kalibreringstesterna.

Under kalibreringsperioden kan du få resultat som är högre eller lägre än väntat. Klockan använder dessa resultat som ditt beräknade återhämtningstillstånd tills kalibreringen är slutförd. När kalibreringen är slutförd visas det senaste resultatet istället för återhämtningstid när du öppnar loggboken.

3.24.2.1 Snabbt återhämtningstest

Firstbeats snabba återhämtningstest är ett alternativt sätt att mäta ditt återhämtningstillstånd. Sömnåterhämtningstestet är en mer exakt metod för mätning av ditt återhämtningstillstånd. Men för vissa personer är det inte möjligt att ha på sig en pulsmätare hela natten.

Det snabba återhämtningstestet tar endast ett par minuter. För bästa möjliga resultat bör du ligga ner, slappna av och inte röra dig när du utför testet.

Vi rekommenderar att testet utförs på morgonen efter att man vaknat. Detta för att försäkra dig om att få jämförbara resultat från dag till dag.

För att kalibrera algoritmen måste du göra tre tester när du känner dig väl utvilad och inte har någon kvarvarande återhämtningstid.

Kalibreringstesten behöver inte göras i följd, men de måste göras med minst 12 timmars mellanrum.

Under kalibreringsperioden kan du få resultat som är högre eller lägre än väntat. Klockan använder dessa resultat som ditt beräknade återhämtningstillstånd tills kalibreringen är slutförd.

Så här utför du ett snabbt återhämtningstest:

- 1. Sätt på dig pulsbältet och se till att elektroderna är fuktiga.
- 2. Lägg dig ner och slappna av i en miljö som är fri från störningsmoment.
- 3. Tryck på [Start Stop], skrolla till **ÅTERHÄMTNING** (RECOVERY) med [Start Stop] och välj med [Next].
- 4. Skrolla till Snabbtest (Quick test) och välj med [Next].
- 5. Vänta på att testet slutförs.



När testet är slutfört kan du bläddra mellan resultaten med [Next] och [Back Lap].



Om den lägsta pulsen under testet understiger din vilopuls i Movescount uppdateras din vilopuls nästa gång du synkroniserar med Movescount.

B OBS: De här testresultaten påverkar inte din sammanlagda återhämtningstid.

3.24.2.2 Sömnåterhämtningstest

Firstbeats sömnåterhämtningstest ger dig pålitlig information om din återhämtning efter en natts sömn.

För att kalibrera algoritmen måste du göra tre tester när du känner dig väl utvilad och inte har någon kvarvarande återhämtningstid.

Kalibreringstesterna behöver inte göras i följd.

Under kalibreringsperioden kan du få resultat som är högre eller lägre än väntat. Klockan använder dessa resultat som ditt beräknade återhämtningstillstånd tills kalibreringen är slutförd.

Så här utför du ett sömnåterhämtningstest:

- 1. Sätt på dig pulsbältet och se till att elektroderna är fuktiga.
- Tryck på [Start Stop], skrolla till ÅTERHÄMTNING med [Start Stop] och välj med [Next].
- 3. Skrolla till SÖMNTEST (Sleep test) och välj med [Next].
- 4. Tryck på [Back Lap] om du vill avbryta testet.
- 5. När du är redo att stiga upp på morgonen avslutar du testet genom att trycka på [Start Stop] eller [Next].

När testet är avslutat bläddrar du mellan resultaten med hjälp av [Next] och [Back Lap].



B OBS: För att sömnåterhämtningstestet ska visa resultat krävs åtminstone två timmars bra pulsdata. De här testresultaten påverkar inte din sammanlagda återhämtningstid.

3.25 Rutter

Du kan skapa en rutt i Movescount. Alternativt kan du importera en rutt som har skapats med en annan klocka – från din dator till Movescount. Du kan också registrera en rutt med Suunto Ambit3 Run och lägga upp den på Movescount (se *3.9.5 Registrera banor*). Så här lägger du till en rutt:

- 1. Besök www.movescount.com och logga in.
- Under PLANERA & SKAPA väljer du RUTTER om du vill söka efter och lägga till befintliga rutter, eller RUTTPLANERARE om du vill skapa en egen rutt.
- Synkronisera Suunto Ambit3 Run med Movescount med hjälp av Suunto Movescount App (starta synkroniserningen manuellt, se 3.19.2 Synkronisera med mobilappen) eller genom att använda Moveslink och den medföljande USB-kabeln.

Du kan också ta bort rutter via Movescount.

Så här tar du bort en rutt:

- 1. Besök www.movescount.com och logga in.
- 2. Under PLANERA & SKAPA väljer du RUTTPLANERARE.
- 3. Klicka på rutten du vill ta bort under **MINA RUTTER** och klicka sedan på **TA BORT**.

4. Synkronisera Suunto Ambit3 Run med Movescount med hjälp av Suunto Movescount App (starta synkroniserningen manuellt, se 3.19.2 Synkronisera med mobilappen) eller genom att använda Moveslink och den medföljande USB-kabeln.

3.25.1 Följa en rutt

Du kan följa en rutt som du har hämtat till Suunto Ambit3 Run från Movescount (se *3.25 Rutter*) eller har registrerat från en träning (se *3.9.5 Registrera banor*).

E TIPS: Du kan också navigera i ett sportläge (se3.9.7 Navigera under träning).

Så här följer du en rutt:

- 1. Aktivera ett sportläge som använder GPS och håll [Next] intryckt för att öppna alternativmenyn.
- 2. Rulla till NAVIGERING med [Start Stop] och bekräfta med [Nästa].
- Rulla till Rutter med [Start Stop] och bekräfta med [Nästa]. Klockan visar antalet sparade rutter och en lista över alla dina rutter.
- 4. Rulla till rutten du vill följa med [Start Stop] eller [Light Lock]. Välj med [Nästa].
- Klockan visar alla ruttpunkter för den valda rutten. Rulla till ruttpunkten som du vill använda som startpunkt med [Start Stop] eller [Light Lock]. Bekräfta med [Nästa].
- 6. Tryck på [Nästa] för att välja Navigera.

 Om du valde en ruttpunkt mitt i rutten visas en uppmaning på Suunto Ambit3 Run att välja en navigeringsriktning. Tryck på [Start Stop] för att välja Framåt eller på [Light Lock] för att välja Bakåt.

Om du valde den första ruttpunkten som startpunkt, navigerar Suunto Ambit3 Run runt rutten framåt (från den första till den sista ruttpunkten). Om du valde den sista ruttpunkten som startpunkt, navigerar Suunto Ambit3 Run runt rutten bakåt (från den sista till den första ruttpunkten).

- 8. Om det är första gången du använder kompassen måste du kalibrera den (se *3.6.2 Kalibrera kompassen*). När du har aktiverat kompassen, börjar klockan söka efter en GPS-signal och visar **GPS hittades** när signalen har hittats.
- Börja navigera till den första ruttpunkten längs rutten. Klockan meddelar när du närmar dig ruttpunkten och börjar automatiskt navigera till nästa ruttpunkt.
- 10. Före den sista ruttpunkten meddelar klockan att du har nått ditt mål.









6.





8. GPS Found



- Så här hoppar du över en ruttpunkt längs rutten:
- Öppna alternativmenyn genom att hålla [Nästa] intryckt när du följer en rutt.

- 2. Tryck på [Nästa] för att välja NAVIGERING.
- Rulla till Hoppa över ruttpunkt med [Start Stop] och välj med [Nästa]. Klockan hoppar över ruttpunkten och navigerar direkt till nästa.



3.25.2 Under navigering

Under navigering kan du trycka på [View] för att bläddra mellan följande vyer:

- 1. fullständig banvy som visar hela rutten
- inzoomad vy över rutten Som standard har den inzoomade vyn en skala på 200 m (0,125 mile), eller större om du är långt ifrån rutten. Du kan ändra kartans riktning i inställningarna, se ALLMÄNNA » Karta.
 - Framåt upp: Visar den inzoomade kartan med riktning uppåt.
 - Norr up: Visar den inzoomade kartan med riktning mot norr.
- 3. vy för ruttpunktsnavigering



Fullständig banvy

I den fullständiga banvyn visas följande information:

- (1) Pil som visar var du befinner dig och pekar i den riktning du rör dig
- (2) Nästa ruttpunkt längs rutten ٠
- (3) Första och sista ruttpunkt längs rutten •
- (4) Närmaste POI visas som en ikon •
- (5) Skala för den fullständiga banvyn •



B OBS: I den fullständiga vyn är norr alltid uppåt.

Vy för ruttpunktsnavigering

I vyn för ruttpunktsnavigering visas följande information:

- (1) Pil som visar riktningen till nästa ruttpunkt
- (2) Avstånd till nästa ruttpunkt
- (3) Nästa ruttpunkt som du är på väg emot



3.26 Löpprestationsnivå

Löpprestationsnivån är en kombination av din fysiska kondition och din löpningseffektivitet och stöds av Firstbeat.

Fysisk kondition

Löpprestationsnivån använder en beräkning av din VO2max, en global standard för aerobisk kondition och uthållighet. V02max anger din kropps maximala förmåga att transportera och använda syre.

V02max påverkas av hjärtats, lungornas och cirkulationssystemets kondition och av musklernas förmåga att använda syre vid energiproduktion. V02max är det viktigaste samlingsvärdet för all mäta uthållighet hos en idrottare. Dessutom har forskning visat att V02max även är ett viktigt mätvärde för hälsa och välbefinnande. Vid optimal löpningseffektivitet motsvarar löpprestationsnivån din V02max (ml/kg/min).

IEN							
Age (year)	Very	Poor	Fair	Average	Good	Very good	Excellen
20-24	<32	32-37	38-43	44-50	51-56	57-62	>62
25-29	<31	31-35	36-42	43-48	49-53	54-59	>59
30-34	<29	29-34	35-40	41-45	46-51	52-56	>56
35-39	<28	28-32	33-38	39-43	44-48	49-54	>54
40-44	<26	26-31	32-35	36-41	42-46	47-51	>51
45-49	<25	25-29	30-34	35-39	40-43	44-48	>48
50-54	<24	24-27	28-32	33-36	37-41	42-46	>46
55-59	<22	22-26	27-30	31-34	35-39	40-43	>43
60-65	<21	21-24	25-28	29-32	33-36	37-40	>40
OMEN							
	Very						
Age (year)	poor	Poor	Fair	Average	Good	Very good	Excellent
20-24	<27	27-31	32-36	37-41	42-46	47-51	>51
25-29	<26	26-30	31-35	36-40	41-44	45-49	>49
30-34	<25	25-29	30-33	34-37	38-42	43-46	>46
35-39	<24	24-27	28-31	32-35	36-40	41-44	>44
40-44	<22	22-25	26-29	30-33	34-37	38-41	>41
45-49	<21	21-23	24-27	28-31	32-35	36-38	>38
50-54	<19	19-22	23-25	26-29	30-32	33-36	>36
55-59	<18	18-20	21-23	24-27	28-30	31-33	>33
60.65	<16	16 10	10.21	22.24	25 27	29.20	>20

(Shvartz E, Reibold RC: Aerobic fitness norms for males and females aged 6 to 75 years: a review. Aviat Space Environ Med; 61:3-11, 1990.)

Löpningseffektivitet

Löpprestationsnivån tar även med löpningseffektvitet i beräkningen, ett mått på hur pass effektiv din löpteknik är. Den här mätningen tar även hänsyn till externa faktorer som terräng, underlag, väder och utrustning.

Under en springtur

Din Suunto Ambit3 Run ger dig feedback på din löpprestation i realtid under en springtur.

Realtidsinformationen visas som ett diagram i Löpning standardsportläget. Du kan lägga till det här diagrammet i samtliga sportlägen som använder aktivitetstypen löpning.

Realtidsskillnaden (se nedan) kan även visas i anpassade löpsportlägen.

Under springturen visar diagrammet de fyra informationsvärdena som illustreras nedan.



- 1. **Baslinje:** under varje springtur kalibreras din löppresationsbaslinje för att kompensera för externa faktorer som terräng och för att invänta att din puls stabiliseras.
- 2. **Realtidsnivå:** detta är löpprestationsnivån i realtid för din pågående springtur visad per kilometer/mile.
- 3. **Realtidsskillnad:** här visas realtidsskillnaden mellan den kalibrerade löpprestationsbaslinjen och löppresationsnivån för den aktuella springturen.
- 4. Distans: den aktuella registreringens totala sträcka. Diagrammet visar de senaste sex kilometrarna (~4 miles).

Förstå resultaten

Om du är nybörjare eller inte har sprungit på ett tag kan din löpprestation vara ganska låg till en början. Men allteftersom din fysiska kondition och löpteknik förbättras bör din löpprestation öka i motsvarande takt.

På 4-20 veckor kan löpprestationsnivån öka med upp till 20 %. Om din löpprestationsnivå redan är bra är det svårt att förbättra den ytterligare. I detta fall är det bättre att använda löpprestationsnivån som en uthållighetsindikator.

Realtidsskillnaden ger dig detaljerad information om din dagliga prestation och din trötthet under en springtur. Uthållighetslöpare kan använda denna information för att ta reda på i vilken utsträckning trötthet kan kontrolleras under långa, intensiva springturer. Under tävlingar kan denna information hjälpa dig att hålla rätt takt.

Nedan visas tre exempel på löpprestationsnivå under en springtur. I det första diagrammet (1) är prestationen bra. I det andra (2) är prestationen dålig och kan tyda på för mycket träning, sjukdom eller dåliga förhållanden. Det tredje diagrammet (3) visar en typisk långdistanslöpning där prestationsnivån sjunker stadigt mot slutet, vilket indikerar trötthet.



3.27 Servicemenyn

Öppna servicemenyn genom att hålla [Back Lap] och [Start Stop] intryckta samtidigt.



Servicemenyn innehåller följande funktioner:

- INFO:
 - BLE: visar aktuell version av Bluetooth Smart.
 - Version: visar aktuell version av program- och maskinvara.
- TEST:
 - LCD test: testa att LCD-skärmen fungerar på rätt sätt.
- ACTION:
 - **Power off**: sätt klockan i viloläge.
 - GPS reset: nollställ GPS:en.

OBS: POWER OFF är ett lågenergiläge. Anslut klockan till USBkabeln (och strömkällan) när du vill återaktivera den. Guiden för grundinställningar visas. Alla inställningar utom tid och datum behålls. Bekräfta inställningarna med hjälp av startguiden.

OBS: Klockan växlar till energisparläge när den inte har använts under tio minuter. Klockan återaktiveras vid rörelse.

B OBS: Innehållet på servicemenyn kan komma att ändras utan föregående meddelande i samband med uppdatering.

Nollställa GPS:en

Om GPS:en inte hittar en signal, kan du nollställa den på servicemenyn.

Så här nollställer du GPS:en:

- Rulla till ACTION (Åtgärd) på servicemenyn med [Light Lock] och bekräfta med [Nästa].
- 2. Tryck på [Light Lock] för att rulla till GPS reset (Nollställ GPS) och bekräfta med [Nästa].
- 3. Tryck på [Start Stop] för att bekräfta GPS-nollställningen, eller tryck på [Light Lock] för att avbryta.

Ø OBS: När du nollställer GPS:en nollställs alla GPS-data, kompasskalibreringsvärden och återhämtningstider. Sparade loggar raderas inte.

3.28 Genvägar

Som standardinställning växlar du mellan ljus och mörk skärm genom att hålla [Visa] intryckt i läget **TID**. Du kan ändra genvägen så att den i stället visar ett annat menyalternativ.

Så här definierar du en genväg:

- Håll [Nästa] intryckt för att öppna alternativmenyn, eller tryck på [Start Stop] för att öppna startmenyn.
- 2. Rulla till det menyalternativ som du vill skapa en genväg till.
- 3. Håll [Visa] intryckt för att skapa genvägen.

Ø OBS: Du kan skapa genvägar till alla menyalternativ, till exempel till enskilda loggar.

I andra lägen kommer du åt förinställda genvägar genom att hålla [Visa] intryckt. När du till exempel har aktiverat kompassen kommer du åt kompassinställningarna genom att hålla [Visa] intryckt.

3.29 Sportlägen

Med sportlägena kan du registrera träningar och andra aktiviteter på din Suunto Ambit3 Run. För varje aktivitet kan du välja ett fördefinierat sportläge på klockan. Om du inte hittar ett lämpligt sportläge kan du skapa egna anpassade sportlägen via Movescount och Suunto Movescount App.

Beroende på vilket sportläge du har valt visas olika information på skärmarna under träningen. Vilket sportläge du väljer påverkar

också träningsinställningarna, som t.ex. pulsgränser och autovarvsträckor.

l Movescount kan du skapa anpassade sportlägen, ändra förinställda sportlägen, samt ta bort eller dölja sportlägen så att de inte visas på träningsmenyn (se *3.9.3 Starta träning*).

Anpassade sportlägen

Ett anpassat sportläge kan innehålla mellan en och åtta olika skärmar. Du kan välja vilka data som ska visas på varje skärm från en omfattande lista. Du kan till exempel ange sportspecifika pulsgränser, vilka POD:ar enheten ska söka efter, eller registreringsfrekvensen för att optimera noggrannhet och batteritid.

I alla sportlägen som använder GPS kan du även använda alternativet **QUICK NAVIGATION** (Snabbnavigering). Alternativet är inaktiverat som standard. När du väljer POI eller Rutt, visas en lista med de intressepunkter eller rutter som du definierade i klockan i början av träningen.

Du kan överföra upp till tio olika sportlägen som du har skapat i Movescount till Suunto Ambit3 Run.

3.30 Stoppur

Du kan aktivera eller inaktivera stoppuret på startmenyn.

Så här aktiverar du stoppuret:

- 1. Tryck på [Start Stop] för att öppna startmenyn.
- 2. Rulla till DISPLAYER med [Light Lock] och tryck på [Nästa].
- 3. Rulla till Stoppur med [Light Lock] och tryck på [Nästa].

Nu kan du börja använda stoppuret. Tryck på [Nästa] om du vill återgå till skärmen **TID**. När du vill gå tillbaka till stoppuret trycker du på [Nästa] för att rulla igenom skärmarna.

Så här använder du stoppuret:

- 1. Tryck på [Start Stop] på den aktiverade stoppursskärmen för att starta tidtagningen.
- Tryck på [Back Lap] för att löpa ett varv, eller på [Start Stop] för att pausa stoppuret. Om du vill se varvtiderna trycker du på [Back Lap] när stoppuret är pausat.
- 3. Tryck på [Start Stop] för att fortsätta.
- 4. Om du vill nollställa tiden håller du [Start Stop] intryckt när stoppuret är pausat.



När stoppuret är aktiverat kan du:

- trycka på [Visa] för att växla mellan tidtagning och varvtid på skärmens nedersta rad
- växla till läget TID med [Nästa]
- öppna alternativmenyn genom att hålla [Nästa] intryckt

Inaktivera stoppuret när du inte längre vill se det.

Så här inaktiverar du stoppuret:

- 1. Tryck på [Start Stop] för att öppna startmenyn.
- 2. Rulla till DISPLAYER med [Light Lock] och tryck på [Nästa].
- 3. Rulla till Stoppa stoppur med [Light Lock] och tryck på [Nästa].

3.31 Suunto Apps

Med Suunto Apps kan du anpassa din Suunto Ambit3 Run ytterligare. Besök Suunto App Zone på Movescount när du vill hitta appar, till exempel olika klockor och räknare. Om du inte hittar det du behöver, kan du skapa en egen app med Suunto App Designer. Du kan till exempel skapa en app för att göra en uppskattning av ditt maratonresultat eller räkna ut lutningen på din skidrunda.

Så här lägger du till Suunto Apps i Suunto Ambit3 Run:

- Besök avsnittet Planera & Skapa i Movescount och välj App Zone så att du kan bläddra bland alla befintliga Suunto Apps. Om du vill skapa en egen app besöker du Planera & Skapa i din profil och väljer App Designer.
- Lägg till Suunto App i ett sportläge. Anslut Suunto Ambit3 Run till ditt Movescount-konto när du vill synkronisera Suunto App med klockan. Den nya Suunto-appen visar de beräknade resultaten medan du tränar.

Ø OBS: Du kan lägga till upp till fem Suunto-appar i varje sportläge.

3.32 Tid

Tidsskärmen på Suunto Ambit3 Run visar följande information:

- Översta raden: datum
- Mellersta raden: tid
- Nedersta raden: växla med [Visa] om du vill visa ytterligare information, som t.ex. veckodag, dubbel tidsvisning och batterinivå.



Så här öppnar du tidsinställningarna:

- 1. Håll [Nästa] intryckt för att öppna alternativmenyn.
- 2. Tryck på [Nästa] för att välja ALLMÄNNA.
- 3. Rulla till Tid/datum med [Start Stop] och bekräfta med [Nästa].

På menyn Tid/datum kan du ange följande:

- Tid
- Datum
- GPS timekeeping

- Dubbla tidszoner
- Alarm

Så här ändrar du tidsinställningar:

- 1. På menyn **Tid/datum** rullar du till önskad inställning med [Start Stop] eller [Light Lock] och väljer sedan med [Nästa].
- 2. Ändra värdena med [Start Stop] och [Light Lock] och spara med [Nästa].
- 3. Gå tillbaka till föregående meny med [Back Lap], eller håll [Nästa] intryckt för att avsluta.



3.32.1 Väckarklocka

Du kan använda Suunto Ambit3 Run som väckarklocka.

Så här kommer du åt väckarklockan och ställer in alarmet:

- 1. Öppna alternativmenyn och välj ALLMÄNNA, Tid/datum, Alarm.
- Aktivera eller inaktivera alarmet med [Start Stop] eller [Light Lock]. Bekräfta med [Nästa].
- 3. Ange värden för timme och minut med [Start Stop] och [Light Lock]. Bekräfta med [Nästa].

 Gå tillbaka till inställningarna med [Back Lap], eller håll [Nästa] intryckt för att stänga alternativmenyn.



När alarmet är aktiverat visas alarmsymbolen på de flesta skärmar. När larmet ljuder kan du:

- välja Snooze med [Light Lock]. Alarmsignalen stängs av och ljuder igen var femte minut tills du stänger av den. Du kan snooza upp till tolv gånger under sammanlagt en timme.
- Välj Stopp med [Start Stop]. Alarmet stängs av och ljuder igen vid samma tid nästa dag, om du inte inaktiverar det i inställningarna.



B OBS: När du snoozar blinkar alarmikonen på skärmen TID.

3.32.2 Tidssynkronisering

Du kan uppdatera tidsangivelsen på din Suunto Ambit3 Run via din mobil, dator (Moveslink) eller GPS-tidtagning. Om du har parat ihop din klocka med Suunto Movescount App synkroniseras tiden och tidszonen automatiskt med din mobil.

När du ansluter klockan till datorn via USB-kabeln uppdaterar Moveslink som standard tids- och datumangivelsen på klockan efter datorklockan. Du kan inaktivera den här funktionen i Moveslinkinställningarna.



GPS timekeeping

GPS timekeeping korrigerar avvikelsen mellan Suunto Ambit3 Run och GPS-tiden. GPS timekeeping korrigerar tiden automatiskt en gång per dag, eller efter att du har justerat tiden manuellt. Även dubbel tidvisning korrigeras. **OBS:** GPS timekeeping korrigerar minuter och sekunder, men inte timmar.

OBS: GPS timekeeping korrigerar tiden exakt om avvikelsen är mindre än 7,5 minuter. Om avvikelsen är större än så, korrigerar GPS timekeeping den till de närmaste 15 minuterna.

GPS timekeeping är aktiverad som standard. Så här inaktiverar du funktionen:

- 1. Öppna alternativmenyn och välj ALLMÄNNA, Tid/datum, GPS timekeeping.
- 2. Aktivera eller inaktivera GPS timekeeping med [Start Stop] och [Light Lock]. Bekräfta med [Nästa].
- Ga tillbaka till inställningarna med [Back Lap], eller håll [Nästa] intryckt för att avsluta.

3.33 Rutt tillbaka

Med Rutt tillbaka kan du följa rutten baklänges när som helst under träningen. Suunto Ambit3 Run skapar tillfälliga ruttpunkter för att vägleda dig tillbaka till startpunkten.

Så här använder du Rutt tillbaka under träning:

- 1. När du har aktiverat ett sportläge med GPS håller du [Nästa] intryckt för att öppna alternativmenyn.
- 2. Tryck på [Nästa] för att välja NAVIGERING.
- 3. Rulla till Rutt tillbaka med [Start Stop] och välj med [Nästa].

Nu kan du börja navigera tillbaka samma väg som med ruttnavigering. Mer information om ruttnavigering finns i *3.25.1 Följa en rutt.*

Rutt tillbaka kan också användas från loggboken när du utför träning som använder GPS-data. Följ samma steg som i *3.25.1 Följa en rutt.* Rulla till **Loggbok** i stället för **Rutter** och välj en logg för att börja navigera.

3.34 Träningsprogram

Du kan planera enstaka träningspass eller använda träningsprogram och hämta dem till Suunto Ambit3 Run. Med planerade träningspass vägleder Suunto Ambit3 Run dig så att du når dina träningsmål. Du kan lagra upp till 60 planerade träningspass i klockan.

Så här använder du ett planerat träningspass:

- 1. Planera enstaka träningspass under **MINA MOVES** eller använd (eller skapa) ett träningsprogram under **Planera & Skapa** på Movescount.com, och lägg till programmet i dina planerade träningspass.
- 2. Synkronisera med Movescount.com igen för att hämta de planerade träningspassen till klockan.
- Följ de dagliga vägledningarna och vägledningen under de planerade träningspassen så att du når dina mål.
- Så här startar du ett planerat träningspass:
- 1. Tryck på [Nästa] för att se om du har ett planerat mål för dagen.
- Om du har flera planerade träningspass under dagen trycker du på [Visa] för att se varje mål.



 Tryck på [Start Stop] för att påbörja ett planerat träningspass, eller tryck på [Nästa] en gång till för att återgå till läget TID.
Under ett planerat träningspass visar Suunto Ambit3 Run vägledning baserat på din hastighet eller puls:



Suunto Ambit3 Run visar också när du har nått 50 % respektive 100 % av ditt planerade mål.

När du har nått ditt mål eller har en vilodag, visas veckodagen för framtida mål om nästa planerade träningspass är inom en vecka. Om träningspasset ligger mer än en vecka framåt i tiden, visas datumet:



4 SKÖTSEL OCH SUPPORT

4.1 Riktlinjer för hantering

Hantera enheten varsamt. Utsätt den inte för stötar och tappa den inte i marken.

Klockan kräver ingen service under normala förhållanden. Skölj av den med rent vatten efter användning. Använd mild tvål och rengör boetten försiktigt med en mjuk och fuktig trasa eller ett sämskskinn.

Använd endast originaltillbehör från Suunto. Garantin täcker inte skador som orsakas av användning av andra tillbehör än originaltillbehör.

E TIPS: Kom ihåg att registrera din Suunto Ambit3 Run på www.suunto.com/support så att du får personligt anpassad support.

4.2 Vattentät

Suunto Ambit3 Run är vattentät ned till 50 meter/164 fot/5 bar. Värdet i meter avser faktiskt dykdjup och är testat i det vattentryck som används i Suuntos vattentäthetstest. Du kan alltså använda klockan vid simning och snorkling, men inte vid någon form av dykning.

OBS: Vattentäthetsvärdet motsvarar inte funktionellt driftsdjup. Vattentäthetsvärdet avser statisk luft-/vattentäthet vid dusch, bad, simning, dykning i pool och snorkling.

För att bibehålla vattentätheten rekommenderas du att:

- aldrig använda enheten för annat än avsedd användning
- låta en Suunto-auktoriserad serviceverkstad, återförsäljare eller distributör utföra eventuella reparationer
- hålla enheten ren från smuts och sand
- aldrig försöka öppna boetten själv
- undvika att utsätta enheten för hastigt skiftande luft- och vattentemperaturer
- alltid rengöra enheten med sötvatten om den har utsatts för saltvatten
- aldrig tappa enheten eller utsätta den för stötar

4.3 Ladda batteriet

Batteritiden efter laddning beror på hur Suunto Ambit3 Run används och under vilka förhållanden. Vid låg temperatur minskar exempelvis batteritiden efter laddning. Kapaciteten hos laddningsbara batterier försämras i allmänhet över tid.

OBS: I händelse av onormal försämrad kapacitet som orsakas av ett defekt batteri täcker Suuntos garanti byte av batteri i ett år, eller för högst 300 laddningstillfällen, beroende på vilket som infaller först. Batteriikonen visar batteriets laddningsnivå. När laddningsnivån är mindre än tio procent blinkar batteriikonen i 30 sekunder. När laddningsnivån är mindre än två procent, blinkar batteriikonen kontinuerligt.



Ladda batteriet genom att ansluta det till datorn med hjälp av den medföljande USB-kabeln, eller ladda det med den USB-kompatibla väggladdaren. Det tar cirka två till tre timmar att ladda ett urladdat batteri.

E TIPS: Besök Movescount om du vill ändra GPSfixeringsintervallet för ett sportläge för att spara batteritid. Mer information finns i 3.20.3 GPS-noggrannhet och energiförbrukning.

4.4 Byta batteri i Smart Sensor

Suunto Smart Sensor använder ett 3 V litiumjonbatteri (CR 2025). Så här byter du batteriet:

- 1. Ta ut sensorn från bältet.
- 2. Öppna batteriluckan med hjälp av ett mynt.
- 3. Sätt i det nya batteriet.

4. Stäng batteriluckan ordentligt.



4.5 Support

Mer supportinformation finns på www.suunto.com/support. Där hittar du omfattande supportmaterial, bland annat vanliga frågor och instruktionsvideor. Du kan också rikta frågor direkt till Suunto eller skicka e-post/ringa till Suuntos supportrepresentanter.

På Suuntos YouTube-kanal, www.youtube.com/user/ MovesCountbySuunto, finns flera videor med bruksanvisningar.

Vi rekommenderar att du registrerar din produkt så att du får personligt anpassad support från Suunto.

Så här begär du support från Suunto:

- Registrera dig på www.suunto.com/support/MySuunto om du inte redan har gjort det. Logga in och lägg till Suunto Ambit3 Run i Mina produkter.
- 2. Besök Suunto.com (www.suunto.com/support) för att kontrollera om din fråga redan har ställts eller besvarats.
- 3. Välj KONTAKTA SUUNTO för att skicka in din fråga eller ringa oss på något av supportnumren som visas.

Du kan även skicka e-post till support@suunto.com. Uppge produktens namn, serienummer och en detaljerad beskrivning av problemet.

Suuntos kvalificerade kundsupportpersonal hjälper dig och felsöker vid behov produkten under samtalet.

5 REFERENS

5.1 Tekniska specifikationer

Allmänt

- Driftstemperatur: -20 °C till +60 °C
- Temperatur vid batteriladdning: 0 °C till +35 °C
- Förvaringstemperatur: -30 °C till +60 °C
- Vikt: 72 g
- Vattentäthet (klocka): 50 m/5 bar
- Vattentäthet (pulsbälte): 20 m (ISO 2281)
- Glas: mineralkristallglas
- Ström: laddningsbart litiumjonbatteri
- Batteritid: ~ 10-100 timmar beroende på vald precision för GPS

Minne

Intressepunkter (POI): max 250

Radiomottagare

- Kompatibel med BLUETOOTH SMART
- Kommunikationsfrekvens: 2,4 GHz
- Räckvidd: ~3 m

Kronograf

Upplösning: 1 sek till 9:59:59, därefter 1 min

Kompass

Upplösning: 1 grad/18 tusendels tum

GPS

- Teknik: SiRF star V
- Upplösning: 1 m

5.2 Efterlevnad

5.2.1 CE

Suunto Oy förkunnar härmed att denna enhet uppfyller de grundläggande kraven och övriga tillämpliga bestämmelser i EUdirektivet 1999/5/EC.

5.2.2 Efterlevnad av FCC-reglerna

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användningen omfattas av följande två villkor:

(1) enheten får inte orsaka skadliga störningar och

(2) enheten måste tillåta alla eventuella störningar som tas emot, inklusive störningar som kan ge oönskade effekter på driften. Denna produkt har testats och funnits överensstämma med FCCstandarderna och är avsedd för användning hemma eller på arbetet.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av Suunto kan medföra att du inte längre får använda denna enhet, i enlighet med FCC:s regler och föreskrifter.

5.2.3 IC

Denna enhet uppfyller licensfria Industry Canada RSS-standard(er). Användningen omfattas av följande två villkor:

(1) enheten får inte orsaka skadliga störningar och 106 (2) enheten måste tillåta alla eventuella störningar som tas emot, inklusive störningar som kan ge oönskade effekter på driften.

5.2.4 NOM-121-SCT1-2009

The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the equipment or device.

5.3 Varumärken

Suunto Ambit3 Run, logotyper samt Suuntos övriga varumärken och namn är registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör Suunto Oy. Med ensamrätt.

5.4 Patentmeddelande

Den här produkten skyddas av patentansökningar och tillhörande nationella rättigheter.

Klocka: EP 11008080, EU-designer 001332985-0001 eller 001332985-0002, US 61/649,617, US 61/649,632

Pulsbälte: US 13/071,624, US 13/832,049, US 13/832,598, US 13/917,668, US 13/397,872, USD 667,127, US 8,386,009, US 8,750,959, US 8,814,574, US 8,886,281

Ytterligare patentansökningar har lämnats in.

5.5 Garanti

Suunto garanterar att Suunto eller ett av Suuntos auktoriserade serviceställen (hädanefter kallat serviceställe) under garantiperioden efter eget gottfinnande kommer att avhjälpa fel i material eller utförande utan kostnad antingen genom att a) reparera produkten, eller b) ersätta produkten, eller c) återbetala produkten i enlighet med villkoren i denna begränsade garanti. Denna begränsade garanti är endast giltig och verkställbar i det land där produkten har köpts, såvida inte landets lagar anger något annat.

Garantiperiod

Garantiperioden börjar gälla från det datum då den ursprungliga slutanvändaren köper produkten. Garantiperioden är två (2) år för produkter om inget annat anges.

Garantiperioden är ett (1) år för tillbehör, inklusive men inte begränsat till trådlösa sensorer och sändare, laddare, kablar, laddningsbara batterier, remmar, armband och slangar.

Undantag och begränsningar

Denna begränsade garanti omfattar inte:

 a) normalt slitage, såsom repor, nötningsskador eller färg- och/ eller materialskiftningar på remmar i annat material än metall, b) defekter orsakade av vårdslös hantering och c) defekter eller skador orsakade av felaktig användning som strider mot anvisningarna eller avsett ändamål, felaktig skötsel, vårdslöshet
och skador som orsakas av att produkten har tappats i marken eller klämts.

- 2. trycksaker och förpackningsmaterial
- defekter eller påstådda defekter orsakade av att produkten har använts med en produkt, ett tillbehör, ett program och/eller en tjänst som inte har tillverkats eller tillhandahållits av Suunto
- 4. icke laddningsbara batterier.

Suunto garanterar inte oavbruten eller felfri funktion hos produkten eller tillbehöret, eller att produkten eller tillbehöret kommer att fungera tillsammans med maskinvara eller programvara som tillhandahålls av tredje part.

Denna begränsade garanti är inte verkställbar om:

- 1. produkten har öppnats mer än den är avsedd att öppnas
- produkten har reparerats med reservdelar som inte är godkända, eller har modifierats eller reparerats av ett serviceställe som Suunto inte har auktoriserat
- 3. produktens eller tillbehörets serienummer har tagits bort, ändrats eller gjorts oläsligt på något sätt, enligt vad som fastställs av Suunto efter eget gottfinnande, eller
- 4. produkten eller tillbehöret har utsatts för kemikalier, inklusive men inte begränsat till, solskyddsmedel och myggmedel.

Tillgång till Suuntos garantiservice

Du måste uppvisa kvitto för att få tillgång till Suuntos garantiservice. Anvisningar om hur du får tillgång till garantiservice finns på www.suunto.com/warranty. Du kan även kontakta en lokal auktoriserad Suunto-återförsäljare eller ringa Suuntos kundtjänst.

Ansvarsbegränsning

I den utsträckning detta är giltigt enligt gällande lag, utgör denna begränsade garanti din enda kompensation och ersätter alla andra garantier, såväl uttryckliga som underförstådda. Suunto ska inte hållas ansvarigt för särskilda skador, oförutsedda eller indirekta skador eller följdskador, inklusive men utan begränsning till förlust av förväntade fördelar, förlust av data, oförmåga att använda produkten, kapitalkostnad, kostnad för eventuell ersättningsutrustning eller -anläggning, anspråk från tredje part, skada på egendom till följd av köp eller användning av produkten, eller genom garantibrott, avtalsbrott, försumlighet, åtalbar handling eller annan juridisk eller sedvanerättslig teori, även om Suunto kände till sannolikheten för sådana skador. Suunto ska inte hållas ansvarigt för förseningar vid utförandet av garantiservice.

5.6 Upphovsrätt

© Suunto Oy. Med ensamrätt. Suunto, Suuntos produktnamn, logotyper samt Suuntos övriga varumärken och namn är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Suunto Oy. Dokumentet och dess innehåll tillhör Suunto Oy och är endast avsett att användas av företagets kunder i syfte att få kunskap och information om användningen av Suuntos produkter. Innehållet får inte användas eller spridas i något annat syfte och/eller på annat sätt förmedlas, tillkännages eller reproduceras utan föregående skriftligt tillstånd från Suunto Oy. Vi har gjort vårt yttersta för att säkerställa att informationen i detta dokument är heltäckande och korrekt, men vi ger inga garantier vare sig uttryckligen eller underförstått, avseende dess riktighet. Innehållet i dokumentet kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande. Den senaste versionen av detta dokument kan hämtas på www.suunto.com.

REGISTER

Α

aktivitetsövervakning återhämtningstid, 14 aktuell plats, 66 automatisk kalibrering, 61 automatisk växling, 15 autopaus, 15

Å

återhämtning, 69 Återhämtningstest, 70 återhämtningstid, 69 Återhämtningstillstånd, 70

Α

aktivitetsövervakning återhämtningstid, 14 aktuell plats, 66 automatisk kalibrering, 61 automatisk växling, 15 autopaus, 15

В

bakgrundsbelysning, 16 läge, 16 ljusstyrka, 16 bäring låsa bäring, 23 batteri ladda, 101

E

en andra skärm, 52

F

foot POD, 59, 61 automatisk kalibrering, 61 FusedSpeed, 35

G

genväg, 8, 88 GPS, 54 GPS-signal, 55 GPS timekeeping, 95 GPS-noggrannhet, 57

Н

hantering, 100

ikoner, 38 inställningar, 12 GPS timekeeping, 95 justera inställningar, 12 intervalltidtagare, 41 intressepunkt (POI) lägga till aktuell plats, 67 navigera, 63 ta bort, 68

Κ

kalibrera foot POD, 61 kompass, 21 knappar, 8 knapplås, 18 kompass, 19 kalibrera, 21 låsa bäring, 23 missvisningsvärde, 20 under träning, 33

L

ladda, 9 ledigt minne, indikator, 48 loggbok, 45 Löpprestation, 82

Μ

meny genväg, 88 menyer, 8 Movescount, 48, 50 Suunto App, 91 Suunto App Designer, 91 Suunto App Zone, 91 Moveslink, 48 multisport intervalltidtagare, 41

Ν

navigera intressepunkt (POI), 63 rutt, 76 tillbaka till start, 34 under träning, 32 nedräknare, 24

Ρ

para ihop, 59 POD, 59 pulssensor, 59 planerade träningspass, 97 POD, 59 para ihop, 59 positionsformat, 56 programvara, 35 pulsbälte, 27 para ihop, 59 pulsminne, 27 pulssensor, 27, 59 **R** registrera banor, 31 rutnät, 56 rutt navigera, 76 Rutt tillbaka, 96 rutter lägga till en rutt, 75 ta bort en rutt, 75 ruttpunkter, 76

S

servicemenyn, 86 skärm invertera färg, 25, 26 invertera färg, 25, 26 skärmar, 25 visa/dölja skärmar, 25 skötsel, 100 Snabbt återhämtningstest, 72 Sömnåterhämtningstest, 74 sportläge, 29 loggbok, 45 under träning, 30 sportlägen, 88 startguide, 9 stoppur, 89 support, 103 Suunto App, 91 Suunto App Designer, 91

Suunto App Zone, 91 Suunto Movescount App, 50 en andra skärm, 52 synkronisera, 53 Suunto Smart Sensor, 27, 28 felsökning, 28

Τ

tid, 92 GPS timekeeping, 95 väckarklocka, 93 tidtagning nedräknare, 24 tillbaka till start, 34 träna sportlägen, 26 starta träning, 29 träningsprogram, 97

U

under träning, 30 kompass, 33 navigera, 32

V

väckarklocka, 93 snooze, 93 varv, 31



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

- 1. www.suunto.com/support www.suunto.com/mysuunto
- 2. AUSTRALIA +61 1800 240 498 AUSTRIA +43 720 883 104 CANADA +1 800 267 7506 CHINA +86 010 84054725 FINLAND +358 9 4245 0127 FRANCE +33 4 81 68 09 26 GERMANY +49 89 3803 8778 +39 02 9475 1965 ITALY IAPAN +81 3 4520 9417 NETHERLANDS +31 1 0713 7269 NEW ZEALAND +64 9887 5223 RUSSIA +7 499 918 7148 SPAIN +34 91 11 43 175 SWEDEN +46 8 5250 0730 SWITZERLAND +41 44 580 9988 UK +44 20 3608 0534 USA +1 855 258 0900